## マニュアルの使いかた

### 安心してお使いいただくために -

パソコンをお取り扱いいただくための注意事項で使用前に必ずお読みください。

### セットアップガイド (本書)~

- パソコンの準備
- Windows のセットアップ
- ●電源の切りかた
- Q&A 集(電源が入らないとき)
- リカバリー(再セットアップ)
- 廃棄/譲渡

など

### 取扱説明書 -

- 電源の入れかた
- 各部の名前
- メモリの取り付け/取りはずし
- バッテリーパックの交換
- システム環境の変更とはなど

### オンラインマニュアル -

Windows が起動しているときにパソコンの画面上で見るマニュアルです。

#### 参照 起動方法「1章5画面で見るマニュアル」

- パソコンの基本操作
- ◆ ネットワーク機能
- 周辺機器の接続
- バッテリーで使う方法
- システム環境の変更
- ●パソコンの動作がおかしいとき/Q&A集

など

#### リリース情報 ―

◆本製品を使用するうえでの注意事項など 必ずお読みください。

参照 「はじめに - リリース情報について」

# もくじ

	マニュアルの使いかた	
	もくじ	2
	はじめに	4
1章	パソコンの準備 -セットアップ-	<b>7</b>
	1 使う前に確認する	8
	2 最適な場所で使う	9
	<b>3 Windowsセットアップ</b> ① Windowsのセットアップ	
	4 使い終わったら         ① 電源を切る         ② スリープにする	16
	5 画面で見るマニュアル	19
	6 リカバリーメディアを作る	20
2章	パソコンの動作がおかしいときは	25
	1 Q&A集	26

3章	買	ったときの状態に戻すには -リカバリー-	33
	1	<b>リカバリーとは</b> ① リカバリーをする前に確認すること② リカバリーをはじめる前にしておくこと	34
	2	データのバックアップをとる 〜Windows が起動しないとき〜	37
	3	リカバリー=再セットアップをする         ① いくつかあるリカバリー方法         ② ハードディスクからリカバリーをする         ③ リカバリーメディアからリカバリーをする         ④ システム回復オプションについて	41 41 44
	4	リカバリーをしたあとは         ① Windows セットアップのあとは         ② Office 製品を再インストールする         ③ バックアップしておいたデータを復元する	48
	5	アプリケーションを再インストールする	50
4章	廃	棄/譲渡について	51
		捨てるとき/人に譲るときカバリー(再セットアップ)チェックシート	

### はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の冊 子『安心してお使いいただくために』に記載されています。 必ずお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に 大切に保管してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

#### 記号の意味

⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡 または重傷(* 1)を負うことが想定 されること"を示します。
⚠注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害 (*2)を負うことが想定されるか、ま たは物的損害(*3)の発生が想定さ れること"を示します。
お願い	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。
<b>₹</b>	知っていると便利な内容を示します。
役立つ操作集	知っていると役に立つ操作を示します。
参照	このマニュアルやほかのマニュアルへの参照先を示します。 このマニュアルへの参照の場合…「」 ほかのマニュアルへの参照の場合『」 オンラインマニュアルへの参照の場合《 》 オンラインマニュアルには、さまざまな情報が記載されています。

- \* 1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院 を要するものをさします。
- \*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・ 感電などをさします。
- \*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡 大損害をさします。

#### 用語について

本書では、次のように定義します。

#### システム

特に説明がない場合は、使用しているオペレーティン グシステム(OS)を示します。

### アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

#### Windows 7

Windows® 7 Home Premium, Windows® 7 StarterまたはWindows® 7 Professionalを示しま

#### 7 Professionalモデル

Windows® 7 Professionalを搭載しているモデルを 示します。

#### Microsoft IME

Microsoft® Office IME 2007 \*\* total Microsoft® IMEを示します。

#### ドライブ

別売りの外付け DVD ドライブを示します。

#### Office搭載モデル

Microsoft® Office Personal 2007または Microsoft® Office Professional 2007 をプレイン ストールしているモデルを示します。

#### PowerPoint搭載モデル

Microsoft® Office PowerPoint® 2007をプレイン ストールしているモデルを示します。

#### 無線LANモデル

無線LAN機能を搭載しているモデルを示します。

#### 東芝ファイルレスキュー搭載モデル

「東芝ファイルレスキュー」を搭載しているモデルを示 します。

#### 記載について

- 記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目 があります。その場合は、「用語について」のモデル分け に準じて、「\*\*\*\*モデルの場合」「\*\*\*\*シリーズ のみ」などのように注記します。
- インターネット接続については、ブロードバンド接続を 前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストー ルまたは内蔵ハードディスクや付属のCD/DVDからイ ンストールしたバージョンを使用することを前提に説明 しています。
- ◆本書では、コントロールパネルの操作方法について表示 方法を「カテゴリ」に設定していることを前提に記載し ています。画面右上の〔表示方法〕が「大きいアイコン」 または「小さいアイコン」になっている場合は、「カテゴ リーに切り替えてから操作説明を確認してください。
- ◆本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、 実際の表示とは異なる場合があります。
- 本書は、語尾をのばすカタカナ語の表記において、語尾 に長音(一)を適用しています。画面の表示と異なる場 合がありますが、読み換えてご使用ください。

#### Trademarks =

- Microsoft、Windows、Aero、Excel、PowerPointは、 米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国に おける登録商標または商標です。
- Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- Adobe、Adobe ReaderはAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならびに 他の国における商標ならびに登録商標です。

本書に掲載の商品の名称やロゴは、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

#### プロセッサ(CPU)に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- 周辺機器を接続して本製品を使用する場合
- ACアダプターを接続せずバッテリー駆動にて本製品を使用する場合
- マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品に てお楽しみの場合
- 本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- 複雑な造形に使用するソフト(たとえば、運用に高性能 コンピューターが必要に設計されているデザイン用アプ リケーションソフト)を本製品上で使用する場合
- 気圧が低い高所にて本製品を使用する場合目安として、標高 1,000メートル(3,280フィート)以上をお考えください。
- 目安として、気温5~30℃(高所の場合25℃)の範囲を超えるような外気温の状態で本製品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と異なる場合があります。また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状態にて本製品をご使用ください。

#### ■64ビットプロセッサに関する注意

64ビット対応プロセッサは、64ビットまたは32ビットで動作するように最適化されています。

64ビット対応プロセッサは以下の条件をすべて満たす場合に64ビットで動作します。

- 64ビット対応のOS (オペレーティングシステム) がインストールされている
- 64 ビット対応の CPU/チップセットが搭載されている
- 64ビット対応のBIOSが搭載されている
- 64ビット対応のデバイスドライバーがインストールされている
- 64ビット対応のアプリケーションがインストールされている

特定のデバイスドライバーおよびアプリケーションは64ビットプロセッサ上で正常に動作しない場合があります。プレインストールされている0Sが、64ビット対応と明示されていない場合、32ビット対応の0Sがプレインストールされています。

このほかの使用制限事項につきましては各種説明書をお読みください。また、詳細な情報については東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

#### 著作権について ---

音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベース などは著作権法により、その著作者および著作権者の権利 が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者 人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。

#### リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項 などが記述されています。

必ずお読みください。次の操作を行うと表示されます。

① [スタート] → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報] をクリックする

#### [ユーザー アカウント制御] 画面について

操作の途中で [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、そのメッセージを注意して読み、開始した操作の内容を確認してから、画面の指示に従って操作してください。

パスワードの入力を求められた場合は、管理者アカウント のパスワードで認証を行ってください。

#### データのバックアップについて

重要な内容は必ず、定期的にバックアップをとって保存してください。

バックアップとはハードディスクやソフトウェアの故障などでファイルが使用できなくなったときのために、あらかじめファイルを記録メディアなどにコピーしておくことです。 本製品は次のような場合、スリープ、休止状態が無効になり、本体内の記憶内容が変化し、消失するおそれがあります。

- 誤った使いかたをしたとき
- 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- ●長期間使っていなかったために、バッテリー (バッテリー パック、時計用バッテリー) の充電量がなくなったとき
- 故障、修理、バッテリー交換のとき
- バッテリー駆動で使用しているときにバッテリーパックを取りはずしたとき
- メモリの取り付け/取りはずしをしたとき

記憶内容の変化/消失については、ハードディスクや記録 メディアなどに保存した内容の損害については当社はいっ さいその責任を負いませんので、あらかじめご承知ください。

#### お願い

- 本製品の内蔵ハードディスクにインストールされている、 または付属のCD/DVDからインストールしたシステム (OS)、アプリケーション以外をインストールした場合の 動作保証はできません。
- Windows 7 Starter 搭載のモデルでは、Windows 7 Home PremiumまたはWindows 7 Professionalに搭載の一部の機能(Windows Aero インターフェース、リモートメディアストリーミング、拡張表示など)の機能はご利用になれません。
- Windows標準のシステムツールまたは本書に記載している手順以外の方法で、パーティションを変更・削除・ 追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれがあります。
- 内蔵ハードディスクにインストールされている、または 付属のCD/DVDからインストールしたシステム(OS)、 アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- 購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。 取り扱いには注意してください。
- 本製品に内蔵されている画像を、本製品での壁紙以外の 用途に使用することを禁じます。
- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ず パスワードを控えておいてください。パスワードを忘れ てしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、 使用している機種(型番)を確認後、東芝PCあんしん サポートに連絡してください。有料にてパスワードを解 除します。

HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合も有料です。またどちらの場合も、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

- ●本製品はセキュリティ対策のためのパスワード設定や、 無線LANの暗号化設定などの機能を備えていますが、完 全なセキュリティ保護を保証するものではありません。 セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、当社 はいっさいの責任を負いません。
- ご使用の際は必ず本書をはじめとする取扱説明書と『エンドユーザー使用許諾契約書』および『ソフトウェアに関する注意事項』をお読みください。
- アプリケーション起動時に使用許諾書が表示された場合は、内容を確認し、同意してください。使用許諾書に同意しないと、アプリケーションを使用することはできません。一部のアプリケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、以降起動時に使用許諾書は表示されなくなります。リカバリーを行った場合には再び使用許諾書が表示されます。
- ●『東芝保証書』は、記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

本製品のお客様登録(ユーザー登録)をあらかじめ行って いただくようお願いしております。当社ホームページで登録できます。

参照 詳細について《オンラインマニュアル》

#### 環境依存文字について

環境依存文字とは、入力した文字を漢字へ変換するときに表示される候補の右側に「環境依存文字」または「環境依存文字(unicode)」と表示されるものです。



(表示例)

ユーザーアカウント名やフォルダー名に環境依存文字が含まれていると、ファイルの読み込みや保存などが正常に動作しないことがあります。

ファイル名やファイル内の文字列に環境依存文字が含まれていると、ファイル名が「?」などのように正しく表示されず、正常に動作しないことがあります。

また、アプリケーション上でファイルの編集中に入力した 文字列に環境依存文字が含まれていると、作成したファイ ル上で正しく表示されないことがあります。

このような場合には、環境依存文字を含まない文字列に変更してください。

CD/DVDなどの記録メディアにデータを書き込むときは、環境依存文字が含まれていないことをあらかじめ確認してから作業を行ってください。

# 章

## パソコンの準備 -セットアップー

この章では、Windows のセットアップ、電源の切りかた、ほかのマニュアルなどについて説明しています。

1	使う前に確認する	8
2	最適な場所で使う	9
3	Windows セットアップ	10
4	使い終わったら	16
5	画面で見るマニュアル	19
6	リカバリーメディアを作る	20



## 使う前に確認する

#### **1** 箱を開けたらまずはこれから

#### ■箱の中身の確認■

『dynabook \*\*\*\* (お使いの機種名) シリーズをお使いのかたへ』を参照して、付属品がそろっているか、確認してください。足りない物がある場合や、破損している物がある場合は、東芝PC あんしんサポートにお問い合わせください。

参照 東芝PCあんしんサポート『東芝PCサポートのご案内』

#### ■型番と製造番号を確認■

パソコン本体の裏面に型番と製造番号が記載されています。保証書に同じ番号が記載されていることを確認してください。 番号が違う場合や、不備があった場合は、東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

参照 型番または製造番号の記載位置『取扱説明書』

#### 2 忘れずに行ってください

#### ■使用する前に■

本製品を使用する前に、必ず本書をはじめとする各種説明書と『エンドユーザー使用許諾契約書』および『ソフトウェアに関する注意事項』を読んでください。

#### ■保証書は大切に保管■

故障やトラブルが起こった場合、保証書があれば保証期間中(保証期間については保証書を確認してください)は東芝の無料修理サービスが受けられます。

保証書に記載の内容を読んで、確認したあと、大切に保管してください。



#### ■海外保証を受けるには■

海外で使用するときは「海外保証(制限付)」(ILW:International Limited Warranty) により、海外の所定の地域で、保証書に記載の無料修理規定および制限事項・注意事項の範囲内で修理サービスを利用できます。

利用方法、保証の詳細については『東芝PCサポートのご案内』の記載内容および保証書に記載の無料修理規定を読んで、確認してください。

#### ■ Product Key は大切に保管■

本製品には、パソコン用基本ソフト(OS)としてマイクロソフト社製のWindowsが用意されています。このWindowsにそれぞれ割り当てられている管理番号を「Product Key」といいます。

Product Keyはパソコン本体に貼られているラベルに印刷されています。

このラベルは絶対になくさないようにしてください。再発行はできません。

紛失した場合、マイクロソフト社からの保守サービスが受けられなくなります。



## 最適な場所で使う

#### 1 パソコンに最適な環境とは

人間にとって住みやすい温度と湿度の環境が、パソコンにも最適な環境です。 次の点に注意して置き場所、使う場所を決めてください。

- 安定した場所に置きましょう。
  - 不安定な場所に置くと、パソコンが落ちたり倒れたりするおそれがあり、故障やけがにつながります。
- 温度や湿度が高いところは避けましょう。
  - 暖房や加湿器の送風が直接あたる場所はよくありません。
- 強い磁気を発するものの近くで使用しないでください。
  - 磁石はもちろん、スピーカー、テレビの近くは磁気の影響を受けます。磁気ブレスレットなどもパソコンを使用するとき ははずすようにしましょう。
- 照明や日光があたる位置も考慮しましょう。
  - 照明や日光が直接ディスプレイにあたると、反射して画面が見づらくなります。
- ラジオやテレビの近くで使用しないでください。
  - ラジオやテレビの受信障害を引き起こすことがあります。
- 無線通信装置から離してください。
  - 携帯電話も無線通信装置の一種です。
- パソコンの通風孔をふさがないように置きましょう。 通風孔はパソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。ふさぐと、パソコン本体内部が高温となるため、本来の 性能を発揮できない原因や故障の原因となります。



## Windows セットアップ

初めて電源を入れたときは、Windowsのセットアップを行う必要があります。 Windowsのセットアップは、パソコンを使えるようにするために必要な操作です。 セットアップには約10~30分かかります。

作業を始める前に、付属の冊子『安心してお使いいただくために』を必ず読んでください。特に電源コードやACアダプターの取り扱いについて、注意事項を守ってください。

#### お願い

#### セットアップをするときの注意

#### ■周辺機器は接続しないでください■

● セットアップはACアダプターと電源コードのみを接続して行います。 セットアップが完了するまでは、プリンター、マウスなどの周辺機器やLANケーブルは接続しないでください。

#### ■途中で電源を切らないでください■

● セットアップの途中で電源スイッチを押したり電源コードを抜くと、故障や起動できない原因になり修理が必要となることがあります。

#### ■操作は時間をあけないでください■

● セットアップ中にキー操作が必要な画面があります。時間をあけないで操作を続けてください。 しばらくタッチパッドやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合がありますが、故障では ありません。もう 1 度表示するには、(SHIFT)キーを押すか、タッチパッドをさわってください。 (SHIFT) キーやタッチパッドでは復帰せず、Power LEDが点滅または消灯している場合は、電源スイッチを押してくだ さい。

#### ■無線LAN機能をONにしてください■

● 無線LANモデルの場合、Windows セットアップを始める前にワイヤレスコミュニケーション LED が点灯していることを確認してください。

### ① Windowsのセットアップ

電源コードとACアダプターを接続し、電源を入れてください。接続方法は『取扱説明書』を参照してください。 パソコンが起動したら、[Windowsのセットアップ]画面が表示されます。

### **₹ ¥ €**

- [Windowsのセットアップ] 画面が表示されるまで、しばらく時間がかかります。また、モデルによっては必要なアプリケーションをインストールしているメッセージ画面が表示される場合がありますが、この間に絶対に電源を切らないようにしてください。
- Windowsのセットアップが完了するまで、音量の調節はできません。
- ▋ [国または地域] 欄に「日本」と表示されていることを確認し、[次へ] ボタンをクリックする




#### ② 役立つ操作集

#### クリックとは?

タッチパッドに指をおいて、上下左右に動かすと、指の動きに合わせてディスプレイ上の「 🖟 」(ポインター)が動きます。

目的の位置にポインターを合わせたあと、左ボタン(モデルによっては、ボタンの左側)を1回押す操作を「クリック」といいます。



ユーザー名とコンピューター名を入力する画面が表示されます。

複数のユーザーが1台のパソコンを別々に使用することができます。

そのとき、使用するユーザーによって違う環境でWindows を起動できるので、Windows 起動時にどのユーザーが使用するのかを識別する必要があります。そのために、複数のユーザーが使用する場合は、ユーザーそれぞれを区別するための名前を登録します。

次の手順で入力するユーザー名は、管理者ユーザーを登録するためのものです。

管理者ユーザーとは、複数のユーザーでパソコンを使用する場合、全体を管理して、ほかのユーザーに使用制限を設定 したりできるユーザーです。

管理者以外のユーザーは、Windows のセットアップ後に登録できます。

#### 2 ユーザー名を入力する

[ユーザー名を入力してください] と書いてある下の欄に、管理者ユーザーの名前を入力してください。

ユーザー名は、半角英数字で入力することをおすすめします。

「dynabook」と入力するときは、キーボードで (D)(Y)(N)(A)(B)(O)(C)(K)と押します。

#### ■ キーを押しても表示されないときは

キーを押しても文字が表示されない場合は、入力欄に「|」が点滅しながら表示されていることを確認してください。「|」はカーソルといい、表示されている位置から文字を入力できます。表示されていないときは、[ユーザー名を入力してください] の下の欄をクリックしてください。

#### ■ 入力を間違えたときは

- カーソルの左側の文字を削除する : (BACKSPACE)キーを押す
- カーソルの右側の文字を削除する: DEL キーを押す カーソルを左右に動かすには、← キーまたは(→)キーを押します。

#### 3 コンピューター名を入力する

コンピューターに名前をつけるのは、使用するパソコンをほかのパソコンと区別するためです。ネットワークに接続する場合は、必ず設定してください。

[コンピューター名を入力してください] と書いてある下の欄に、半角英数字で任意の文字列を入力してください。 **半角英数字以外は使用しないでください**。また、同じネットワークに接続するコンピューターとは別の名前にしてください。

#### 4 [次へ] ボタンをクリックする

[ユーザーアカウントのパスワードを設定します。] 画面が表示されます。

#### 5 パスワードを入力する

### お願い

●パスワードを忘れると、「リカバリー」という、購入時の状態に戻す処理をするしか、方法がなくなってしまいます。その場合、購入後にパソコンに保存したデータやアプリケーションなどはすべて消失するので、パスワードは忘れないようにしてください。

[パスワードを入力してください] と書いてある下の欄に、Windows ログオンパスワードとして設定したい文字を入力してください。

Windows ログオンパスワードは半角英数字で127文字まで設定できますが、8文字以上で設定することをおすすめします。英字の場合、大文字と小文字は区別されます。

Windows ログオンパスワードを入力しないでそのまま次の画面へ進むこともできますが、セキュリティ上、設定することを強くおすすめします。

入力した文字は「●●●●●」で表示されるため、画面を見て確認することはできません。入力し間違えても画面では わからないので、気をつけて入力してください。

6 パスワードをもう 1 度入力する

[パスワードをもう一度入力してください] と書いてある下の欄に、手順5で入力したWindowsログオンパスワードを、もう1度入力してください。

7 パスワードのヒントを入力する

設定したWindows ログオンパスワードを忘れてしまったときのために、ヒントを入力しておいて、パスワード入力画面で表示させることができます。

[パスワードのヒントの入力] と書いてある下の欄に、それを読めば自分だけはパスワードを思い出せるようなヒントを入力してください。

器 [次へ] ボタンをクリックする

[ライセンス条項をお読みになってください] 画面が表示されます。

タマイクロソフトと東芝のライセンス条項の内容を確認し、それぞれの[ライセンス条項に同意します]の
左にある□をクリックする

ライセンス条項に同意しないと、セットアップを続行することはできず、Windowsやコンピューターを使用することはできません。

表示されている条項文の続きを表示するには、画面の右側にある ▼ ボタンをクリックします。

**10** 「次へ」 ボタンをクリックする

[コンピューターの保護とWindowsの機能向上が自動的に行われるように設定してください] 画面が表示されます。

■ [推奨設定を使用します]をクリックする

[日付と時刻の設定の確認] 画面が表示されます。

#### 12日付と時刻を確認する

コンピューターの内蔵時計の日付と時刻が合っているかどうか確認し、合っていない場合は、正しい内容に設定してく*だ*さい。

[タイムゾーン] は、欄の右にある ▼ をクリックして、表示された地名から「大阪、札幌、東京」をクリックしてください。 年・月の左右にある ◀ または ▶ をクリックすると、月ごとに順に表示が切り替わります。

年・月を合わせてから、該当する日をクリックしてください。

時刻表示の右にある ▲ または ▼ をクリックすると、順に数字が切り替わります。

変更したい時/分/秒をクリックしてから ▲ または ▼ をクリックしてください。



- 日付と時刻が合っていないと、本製品に用意されているウイルスチェックソフトなどの使用期限のあるアプリケーションでは、アプリケーションの設定後から適用される使用期限などが、正しく計測されないことがあります。そのため、この時点で、日付と時刻が合っていることを必ず確認してください。
- 日付と時刻はWindows セットアップ終了後に設定することもできます。

参照 日付と時刻の設定「Windowsのヘルプ」

#### 13 [次へ] ボタンをクリックする

無線LANモデルの場合、「ワイヤレスネットワークへの接続」画面が表示されます。 無線LANモデル以外のモデルの場合は、手順 15 に進んでください。

#### 14 無線LANの設定を省略するので、[スキップ] ボタンをクリックする

無線LAN機能を使ったネットワークへの接続は、セットアップ完了後に行えるので、ここでは省略した場合について説明します。

#### 15 ユーザーの設定が準備される

Windows セットアップが終了すると、コンピューター内にユーザーの設定が用意されます。 しばらくお待ちください。

Windowsが起動します。

「東芝サービスステーション」搭載モデルで、「東芝サービスステーション」のメッセージが表示された場合は、「本項-1「東芝サービスステーション」について」を参照してください。



- しばらくタッチパッドやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合がありますが、故障ではありません。もう 1 度表示するには、(SHIFT)キーを押すか、タッチパッドをさわってください。 (SHIFT)キーやタッチパッドでは復帰せず、Power LEDが点滅または消灯している場合は、電源スイッチを押してください。
- パソコンを起動するときに流れるWindowsの起動音がまれに途切れる場合がありますが、故障ではありません。

### (金) 役立つ操作集

#### 日付と時刻の確認

日付と時刻は、画面右下の〔通知領域〕に表示されています。

正しく設定されているかどうか確認してください。

正しく設定されていない場合は、「Windowsのヘルプ」を確認して設定してください。

#### Windows フでわからない操作があったとき

Windows 7の使いかたについては、[スタート] ボタン ( $\bigcirc$ )  $\rightarrow$  [ヘルプとサポート] をクリックして、[Windowsのヘルプ] を参照してください。

Windows 7の最新情報は次のホームページから確認できます。

● Windows 7について

URL: http://www.microsoft.com/japan/windows/default.mspx

#### Windowsセットアップが終了したら

Windows セットアップが終了したら、次の操作を行っておくことをおすすめします。

● Windows を最新の状態にする

Windows Update | で更新プログラムをインストールしてください。

参照 [Windows Update] について [Windowsのヘルプ]

リカバリーメディアを作成する

リカバリーメディアを作成しておくことをおすすめします。

リカバリーメディアでは、システムやアプリケーションをご購入の状態に復元(リカバリー)することができます。

参照 リカバリーメディアの作成について「本章 6 リカバリーメディアを作る」

なお、リカバリーメディアを使って実際にリカバリーを行うときは、操作の流れをよくご確認ください。

参照 リカバリーについて「3章 買ったときの状態に戻すには」

#### ドメインに接続する

\* 7 Professional モデルの場合

企業内など、ある1つにまとまったネットワークをドメインと呼びます。

ここでは、本製品をドメインに接続する設定方法を説明します。

ドメインのユーザー名やパスワードなど、詳しい設定方法がわからない場合はネットワーク管理者にお問い合わせください。本製品を複数のユーザーで使用している場合はAdministratorと呼ばれる管理者のユーザーに切り替えてから設定を行ってください。

- 【 [スタート] ボタン ( 🕢 ) → [コントロールパネル] をクリックする
- 2 [ 🍆 システムとセキュリティ] をクリックする
- **3** [システム] をクリックする
- **4** [システムの詳細設定] をクリックする

[システムのプロパティ] 画面が表示されます。

- 5 [コンピューター名] タブで [変更] ボタンをクリックする
- ▲ 「ドメイン」をチェックしてから接続するドメインの名前を入力し、「OK」ボタンをクリックする
- 7 ドメインの [ユーザー名] と [パスワード] を入力し、[OK] ボタンをクリックする
- 「OK」ボタンをクリックする

パソコンを再起動してください。

#### 1 「東芝サービスステーション」について

「東芝サービスステーション」は、ソフトウェアのアップデートや重要なお知らせを自動的に提供するためのソフトウェアです。

このソフトウェアは本製品の識別情報などを当社のサーバーへ送信します。

使用できるように設定する前に、詳しい内容を説明した使用許諾書が表示されますので、よくお読みください。

### **₩** ×E

- ●「東芝サービスステーション」を使用するには、インターネットに接続できる環境が必要です。
- ●「東芝サービスステーション」は、本製品に用意されているアプリケーション、ユーティリティ、ドライバーやBIOSのうち、一部についてアップデートをお知らせします。「dynabook.com」、「Microsoft Update」などのサイトにアクセスし、よくあるご質問(FAQ)やウイルス・セキュリティ情報などとあわせてご利用ください。

「東芝サービスステーション」が、購入時の状態ではインストールされていないモデルの場合は、[スタート] ボタン( 🚱 ) → [すべてのプログラム] → [アブリケーションの再インストール] の [ユーティリティ] タブまたは [東芝ユーティリティ] タブからインストールしてください。

#### 設定方法

「東芝サービスステーション」を使用できるように設定する方法は、次のとおりです。

#### ▋ パソコン起動後、しばらくしてから通知領域に表示されるメッセージをクリックする

メッセージ「東芝から重要なお知らせがあります。ココを確認してください。」が表示されるので、このメッセージを クリックしてください。

または、[X9-h] ボタン ( 0 ) → [TOSHIBA] → [TOSHIBA]

初めて起動したときは、本ソフトウェアに関する詳しい説明(使用許諾書)が表示されます。

#### 2 内容を確認し、[同意する] ボタンをクリックする



使用許諾書に同意すると、以降は、ソフトウェアのアップデートや当社からのお知らせを検出する機能が、パソコンを 起動すると自動的に動作します。

#### 使用方法

#### ■ソフトウェアのアップデートがある場合■

本製品に用意されているアプリケーション、ユーティリティ、ドライバーやBIOSにアップデートがあることを検知すると、メッセージ「X件の新しいソフトウェアのアップデート(更新)があります。」が表示されます。 メッセージを確認し、画面の指示に従って操作してください。

#### ■本製品に対するお知らせがある場合■

本製品に対する当社からのお知らせが準備されたことを検出すると、メッセージ「X件の新しいお知らせがあります。」が表示されます。

メッセージを確認し、画面の指示に従って操作してください。

手動で、ソフトウェアのアップデート、またはお知らせを確認したい場合は、[スタート] ボタン(o )→ [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [サービスステーション] をクリックし、[すべてのアップデートを確認] ボタンをクリックしてください。



## 使い終わったら

パソコンを使い終わったとき、電源を完全に切る「シャットダウン」を行ってください。中断するときは、それまでの作業をメモリに保存して一時的に中断する「スリープ」という方法があります。

### ♠ 警告

#### ● 電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切る

パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所(病院など)に持ち込む場合は、無線機能を無効に設定した上で、パソコンの電源を切ってください。他の機器に影響を与えることがあります。

- ・無線機能は、BIOS セットアップで無効にすることができます。BIOS セットアップで無線機能を無効に設定し、ワイヤレスコミュニケーション LED が消灯しているのを確認してください。
- ・スリープや休止状態では、パソコンが自動的に動作することがあるため、飛行を妨げたり、他のシステムに影響を 及ぼしたりすることがあります。
- ・電源を切った状態でもパソコンが自動的に動作するような設定のソフトウェアの場合は、あらかじめ設定を無効に (解除)してください。

#### ① 電源を切る

パソコンを使わないときは、スリープではなく電源を切ってください。 間違った操作を行うと、故障したり大切なデータを失うおそれがあります。

### お願い

#### 電源を切る前に

- ●必要なデータは必ず保存してください。保存されていないデータは消失します。
- 起動中のアプリケーションは終了してください。
- Disk LED、またはメディアのLEDが点灯中は、電源を切らないでください。データが消失するおそれがあります。

電源を切るには、次のように操作してください。

#### 【 「スタート」ボタンをクリックする



#### 2 [シャットダウン] をクリックする



Windows を終了したあと、パソコンの電源が自動的に切れます。 パソコン本体の電源が切れると、Power LEDが消灯します。

### お願い

#### 電源を切ったあとは

- パソコン本体に接続している機器(周辺機器)の電源は、パソコン本体の電源を切ったあとに切ってください。
- ディスプレイは静かに閉じてください。強く閉じると衝撃でパソコン本体が故障する場合があります。
- パソコン本体や周辺機器の電源は、切ったあとすぐに入れないでください。故障の原因となります。

#### ■再起動

Windows を終了したあと、すぐにもう1度起動することを「再起動」といいます。パソコンの設定を変えたときやパソコンがスムーズに動かなくなってしまったときなどに行います。

再起動するには、次のように操作してください。

- ① [スタート] ボタン(
  ) をクリックし、
  たんとのでする
- ②表示されたメニューから [再起動] をクリックする

#### ② スリープにする

パソコンの使用を中断する場合は、パソコンを「スリープ」にしましょう。スリープ機能は、次に電源スイッチを押したときに素早く中断したときの状態を再現することができます。スリープ中はバッテリーを消耗しますので、ACアダプターを取り付けておくことを推奨します。

スリープには、通常のスリープのほかに「ハイブリッド スリープ」という機能もあります。作業を中断している間にバッテリーの残量が少なくなった場合などは、通常のスリープでは保存されていないデータは消失します。この場合、ハイブリッド スリープを有効にしておくと、データは保持されます。

参照 ハイブリッド スリープ「本項 2 スリープ機能を強化する」

なお数日以上使用しないときや、付属の説明書で電源を切る手順が記載されている場合(メモリの取り付け/取りはずしや、バッテリーパックの取り付け/取りはずしなど)は、スリープではなく、必ず電源を切ってください。

#### 1 スリープの実行方法

■ [スタート] ボタンをクリックする



2 ▶ ボタンをクリックし①、表示されたメニューから [スリープ] をクリックする②



#### 2 スリープ機能を強化する

通常のスリープのほかに「ハイブリッドスリープ」という機能が用意されています。

パソコンの使用を中断したとき、それまでの作業をメモリに保存するスリープに対して、ハイブリッド スリープはメモリとハードディスクの両方に保存します。

作業を中断している間にバッテリーの残量が少なくなった場合などは、通常のスリープでは保存されていないデータは消失します。ハイブリッド スリープを有効にしておくと、ハードディスクから作業内容を復元できます。

ハイブリッド スリープを有効にしている状態でスリープを実行すると、ハイブリッド スリープとして機能します。 またスリープを実行してから一定時間が経過すると、自動的に休止状態に移行するようにも設定できます。

参照 休止状態に移行する設定について 本項の「役立つ操作集」

ハイブリッドスリープを有効にするには、次の手順で設定してください。

- 【 [スタート] ボタン ( 🕢 ) → [コントロールパネル] をクリックする
- **2** [ハードウェアとサウンド] → [電源オプション] をクリックし、選択している電源プランの [プラン設定の変更] をクリックする

[プラン設定の変更] は、各電源プランの右端に表示されています。選択している電源プランの [プラン設定の変更] をクリックしてください。

ハイブリッドスリープの設定は、電源プランごとに必要です。

[プラン設定の編集] 画面が表示されます。

3 [詳細な電源設定の変更] をクリックする

[詳細設定] 画面が表示されます。

**4** [スリープ] をダブルクリックし①、表示される項目から [ハイブリッド スリープを許可する] をダブルクリックする②



5 ハイブリッド スリープをONにしたい項目([バッテリ駆動]/[電源に接続])をクリックする

[バッテリ駆動] : バッテリー駆動時の、ハイブリッド スリープ機能のON/OFF を設定できます。 [電源に接続] : 電源に接続しているときの、ハイブリッド スリープ機能のON/OFF を設定できます。

6 項目の横に表示された ▼ をクリックし①、表示されたメニューから [オン] をクリックする②



#### **7** [OK] ボタンをクリックする

これでハイブリッド スリープを有効にする設定は完了です。 この状態でスリープを実行すると、ハイブリッド スリープとして機能します。

### ② 役立つ操作集

#### 一定時間の経過後、休止状態にする

スリープを実行してから一定時間が経過すると、自動的に休止状態に移行するよう設定できます。 [詳細設定]画面で[次の時間が経過後休止状態にする]をダブルクリックし、表示された項目を選択して▲ ▼で時間 を設定してください。

スリープを実行してから設定した時間が経過すると、自動的に休止状態に移行します。

参照 休止状態「Windowsのヘルプ」



## 画面で見るマニュアル

Windowsが起動しているときに、《オンラインマニュアル》をパソコン画面上で見ることができます。 《オンラインマニュアル》には、本製品の使用方法についての説明がより多く記載されています。

次のように操作すると、「Adobe Reader」が起動し、《オンラインマニュアル》が表示されます。 初めて「Adobe Reader」を起動したときは、「ソフトウェア使用許諾契約書」 画面が表示されます。契約内容をお読みのうえ、 [同意する] ボタンをクリックしてください。 [同意する] ボタンをクリックしないと、「Adobe Reader」をご使用になれません。また、《オンラインマニュアル》を見ることはできません。

#### 起動方法

**『デスクトップ上の[オンラインマニュアル] アイコン(影) をダブルクリックする** 《オンラインマニュアル》が起動します。



●『取扱説明書』や『セットアップガイド(本書)』の内容も、パソコンの画面上で見ることができます。東芝 PC 総合情報サイト「dynabook.com (http://dynabook.com/pc/)」からダウンロードしてください。



## リカバリーメディアを作る

本製品には、システムやアプリケーションを購入時の状態に復元するためのリカバリー(再セットアップ)ツールが搭載されています。「TOSHIBA Recovery Media Creator」を使ってリカバリーメディアを作成し、あらかじめ、リカバリーツールのバックアップをとっておくことをおすすめします。

何らかのトラブルでハードディスクドライブからリカバリーできない場合でも、リカバリーメディアからリカバリーをすることができます。

リカバリーメディアがない状態で、ハードディスクドライブからリカバリーが行えない場合は、修理が必要になる可能性があります。東芝PC あんしんサポートに相談してください。

#### ■リカバリー(再セットアップ)とは■

リカバリー(再セットアップ)をすると、ハードディスクドライブ内に保存されているデータ(文書ファイル、画像・映像ファイル、メールやアプリケーションなど)はすべて消去され、設定した内容(インターネットやメールの設定、Windowsログオンパスワードなど)も購入時の状態に戻る、つまり何も設定していない状態になります。詳細は、「3章 1 リカバリーとは」を参照してください。

また、データのバックアップについては、普段から定期的に行っておくことをおすすめします。

#### リカバリーメディアを作成できる記録メディア

「TOSHIBA Recovery Media Creator」では、次のメディアのいずれかを使用できます。

● USBフラッシュメモリ

#### ■外付けのDVDドライブ(東芝製オプション)を接続した場合■

- DVD-R
- DVD-R DL
- DVD-RW
- DVD+R
- DVD+R DL
- DVD+RW

外付けのDVDドライブ(東芝製オプション)を接続した場合は、DVDを作成できます。

あらかじめバックアップ用のメディアを用意してください。

[TOSHIBA Recovery Media Creator] 画面の [メディア構成] で記録メディアの種類を選択すると、[情報] に、必要なメディアの枚数や容量が表示されます。

DVDの場合は、必要な枚数が表示されます。複数枚使用する場合は、同じ規格のメディアで統一してください。 USBフラッシュメモリの場合は、リカバリーメディアの作成に最低限必要な容量が表示されます。 表示されるものより大きい容量のUSBフラッシュメモリを用意してください。



#### DVD について/DVDの使用推奨メーカー

- \* 外付けのDVDドライブで使用できるDVDについては、『DVDドライブに付属の取扱説明書』を確認してください。
- 推奨するメーカーの DVD を使用してください。
- 書き込み速度に対応した DVD を使用してください。
- 規格に準拠したDVDを使用してください。

### お願い

#### リカバリーメディアの作成にあたって

- 「TOSHIBA Recovery Media Creator」ではDVD-RAMを使用できません。
- ●「TOSHIBA Recovery Media Creator」を使ってリカバリーメディアを作成するときは、ほかのアプリケーションソフトをすべて終了させてから、行ってください。

DVDまたはUSBフラッシュメモリに書き込みを行うときは、次の注意をよく読んでから使用してください。 守らずに使用すると、書き込みに失敗するおそれがあります。また、ドライブへの振動や衝撃などの本体異常や、メディア の状態などによっては処理が正常に行えず、書き込みに失敗することがあります。

- ●書き込みに失敗したメディアの損害については、当社はいっさいその責任を負いません。また、記憶内容の変化・消失など、メディアに保存した内容の損害および内容の損失・消失により生じる経済的損害といった派生的損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- DVDに書き込むときには、それぞれの書き込み速度に対応し、それぞれの規格に準拠したメディアを使用してください。 また、推奨するメーカーのメディアを使用してください。

参照 DVD について『DVD ドライブに付属の取扱説明書』

- バッテリー駆動で使用中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって書き込みに失敗するおそれがあります。必ず AC アダプターを接続してパソコン本体を電源コンセントに接続して使用してください。
- ●書き込みを行うときは、本製品の省電力機能が働かないようにしてください。また、スリープ、休止状態、シャットダウンまたは再起動を実行しないでください。

参照 省電力機能について《オンラインマニュアル》

- ●次に示すような、ライティングソフトウェア以外のソフトウェアは終了させてください。
  - ・スクリーンセーバー
  - ・ウイルスチェックソフト
  - ・ディスクのアクセスを高速化する常駐型ユーティリティ
  - ・音楽CDやDVDの再生アプリケーション
  - ・ 通信アプリケーション など

ソフトウェアによっては、動作の不安定やデータの破損の原因となります。

- タッチパッドを操作する、ウィンドウを開く、ユーザーを切り替える、画面の解像度や色数の変更など、パソコン本体の 操作を行わないでください。
- パソコン本体に衝撃や振動を与えないでください。
- ■書き込み中は、周辺機器の取り付け/取りはずしを行わないでください。

参照 周辺機器について《オンラインマニュアル》

パソコン本体から携帯電話、およびほかの無線通信装置を離してください。

リカバリーメディアを作成するには、以降の説明を参照してください。

#### 1 インストール方法

\* インストールされていないモデルのみ

「TOSHIBA Recovery Media Creator」が、購入時の状態ではインストールされていないモデルの場合は、次の手順でインストールしてください。


- 【 [スタート] ボタン( )→ [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする
- 2 [セットアップ画面へ] をクリックする
- 3 [ユーティリティ] タブまたは [東芝ユーティリティ] タブをクリックする
- **4** 画面左側の [TOSHIBA Recovery Media Creator] をクリックし、[「TOSHIBA Recovery Media Creator」のセットアップ] をクリックする
- **5 画面の指示に従ってインストールする**[ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は、[実行] ボタンをクリックしてください。

#### 2 起動方法

DVDのリカバリーメディアを作成する場合は、あらかじめ DVD ドライブをパソコン本体に接続しておいてください。 参照 接続方法『DVD ドライブに付属の取扱説明書』

【 [スタート] ボタン( )→ [すべてのプログラム] → [リカバリーメディア作成ツール] をクリックする

「TOSHIBA Recovery Media Creator」が起動します。



#### 3 リカバリーメディアを作成する

【 [タイトル] で作成するメディアをチェックする ( ▼ )

チェックボックスにチェックがついているメディアを作成します。作成する必要のないメディアは、チェックをはずしてください。

2 [作成] ボタンをクリックする

作成するリカバリーメディアの確認とメディアのセットを求める画面が表示されます。

**3** メディアをセットする

参照 DVDのセット『DVDドライブに付属の取扱説明書』

参照 USBフラッシュメモリ 《オンラインマニュアル》の「USB対応機器を使う」

**▲** [OK] ボタンをクリックする

作成が開始され、[現在のメディア] に、作成しているメディアの進捗状況が表示されます。 作成を途中で中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。

DVDの場合、作成が終了すると、メディアが自動的に出てきます。 作成するメディアが複数枚ある場合は、メッセージに従ってメディアを入れ替えてください。

5 メッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする

作成したリカバリーメディアには、次のことがわかるように目印をつけてください。

- 「リカバリーメディアであること」
- 複数枚ある場合は、番号

たとえばDVDの場合、「リカバリーメディアXX(番号)」というように、レーベル面に油性のフェルトペンなどで記載してください。リカバリーをするとき、この番号の順にメディアを使用しないと、正しくリカバリーされません。必ずメディア番号がわかるようにして保管してください。

6 [閉じる] ボタン(■3) をクリックする

[TOSHIBA Recovery Media Creator] 画面が閉じ、メディアの作成を終了します。 リカバリーメディアからリカバリーをする操作手順については、「3章 3 リカバリー=再セットアップをする」を参照 してください。

参照 「TOSHIBA Recovery Media Creator」のお問い合わせ先『取扱説明書 付録 2 お問い合わせ先』

# 2章

## パソコンの動作がおかしいときは

パソコンの操作をしていて困ったときに、どうした ら良いかを Q&A 形式で説明しています。

1 Q&A集 26

# 1

### Q&A集

電流	原	を入れるとき/切るとき26
	Q	電源スイッチを押しても反応しない
	Q	1 度電源が入りかけるがすぐに切れる
		電源が入らない26
	Q	電源を入れたが、システムが起動しない27
	Q	使用中に前触れもなく
		突然電源が切れることがある27
	Q	しばらく操作しないとき、電源が切れる27
画	面。	/表示28
	-	青い画面(ブルースクリーン)が表示され、
	G	操作できなくなった28
シ	スラ	テム/ハードディスク28
		パソコンが応答しなくなった28
		Windows がセーフモードで起動した28
	Q	再起動や電源を入れ直しても、
		トラブルが解消しない28
×	ש ל	セージ29
		- 「パスワードを入力して下さい。」と表示された…29
		「内蔵HDD/SSDのユーザーパスワードの入力」、
	_	「Enter HDD1 Password」と表示された29
	Q	起動時に「Windows再開ローダ」が表示され、
		Windows が起動しない29
	Q	
		画面一面に表示された29
	Q	起動時に「ERROR 0271: Check data
		and time settings ···Press <f1> to</f1>
		resume, <f2> to Setup」と表示され、</f2>
		Windows が起動しない29
	Q	「システムの日付または時刻が無効です」
		と表示された30
	Q	次のようなメッセージが表示された30
	Q	その他のメッセージが表示された30
そ(	のf	也30
	G	しばらくパソコンを使用しないでいたら、
	_	時計と日付が変更されてしまった30
	Q	ハードディスクからリカバリー
		できなくなったときは30
	Q	異常な臭いや過熱に気づいた!31
		このQ&A集を読んでも解決できない31
		操作できない原因がどうしてもわからない31

## 電源を入れるとき / 切るとき

#### **()** 電源スイッチを押しても反応しない

A 電源スイッ

電源スイッチを押す時間が短いと電源が入らないことがあります。

電源スイッチの押しかたについては、『取扱説明書』を確認してください。

#### Q 1 度電源が入りかけるがすぐに切れる 電源が入らない



(Battery LEDがオレンジ色に点滅しているとき) バッテリーの充電量が少ない可能性があります。

次のいずれかの対処を行ってください。

- ◆本製品用のACアダプターを接続して、電源を供給する
  - (他製品用のACアダプターは使用できません)
- 充電済みのバッテリーパックを取り付ける

#### 参照 バッテリーの充電について 《オンラインマニュアル》



(DC IN LEDがオレンジ色に点滅しているとき)

電源の接続の接触が悪い可能性があります。

バッテリーパックやACアダプターを接続し直してください。

参照 バッテリーパックの取り付け/取りはずし 「取扱説明書」

参照 ACアダプターの接続『取扱説明書』



パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能 が働き、システムが自動的に停止します。

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの内部温度が下がるのを待ってください。

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に 上昇しやすくなります。通風孔のまわりには物を置 かないでください。

パソコン本体からいったん、電源コードとACアダ プター、バッテリーパックをすべて取りはずしてく ださい。

- ① 電源コードとACアダプターを取りはずす パソコンに接続している周辺機器も取りはずし てください。
- ② バッテリーパックを取りはずす 電源コードとACアダプター、バッテリーパック を取りはずすと、電源が入らない状態になりま す。そのままの状態で、しばらく放置してくだ さい。
- ③ バッテリーパックを取り付ける
- ④ 電源コードとACアダプターを取り付けて、電源 プラグをコンセントに差し込む
- ⑤ 電源を入れる

参照 電源コードとACアダプターの接続 『取扱説明書』

参照 / バッテリーパックの取り付け/取りはずし 『取扱説明書』

> 以上の手順でも解決できない場合は、東芝PCあん しんサポートに連絡してください。

#### 電源を入れたが、システムが起動しない

起動ドライブをハードディスクドライブ以外に設定 した場合に、システムの入っていないメディアが セットされている可能性があります。

システムが入っているメディアと取り替えるか、ま たはドライブからメディアを取り出してから、何か キーを押してください。

それでも正常に起動しない場合は、次のように操作 してください。

- ① 電源スイッチを5秒以上押して電源を切る
- ② 電源スイッチを押し、[dynabook] 画面が表示 されている間に(F12)キーを数回押す 各種パスワードを設定している場合は、パスワー ドの入力をうながすメッセージが表示されます。 パスワードを入力して(ENTER)キーを押してく ださい。
- ③表示されたメニューの中からシステムの入っ ているドライブ(通常はハードディスクド ライブを示す項目)を( ↑ )( ↓ )キーで選択し、 (ENTER)キーを押す

セーフ モードまたは前回正常に起動したときの構 成で起動しなおすことができます。

電源スイッチを5秒以上押して強制終了したあと、 起動しなおしてください。

起動方法については、『取扱説明書』を参照してく ださい。

#### 使用中に前触れもなく 突然電源が切れることがある



パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能 が働き、システムが自動的に停止します。

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所 に移動するなどして、パソコンの内部温度が下がる のを待ってください。

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に 上昇しやすくなります。通風孔のまわりには物を置 かないでください。

それでも電源が切れる場合は、東芝PCあんしんサ ポートに連絡してください。

バッテリー駆動で使用している場合、バッテリーの 充電量がなくなった可能性があります。

次のいずれかの対処を行ってください。

- ◆本製品用のACアダプターを接続して、電源を供 給する
- (他製品用のACアダプターは使用できません)
- 充電済みのバッテリーパックを取り付ける

参照 バッテリーの充電について 《オンラインマニュアル》

#### しばらく操作しないとき、電源が切れる



Power LEDが点灯(点滅ではなく)している場 合、表示自動停止機能が働いた可能性があります。 (Power LEDの色はモデルによって異なります)

画面には何も表示されませんが実際には電源が入っ ていますので、電源スイッチを押さないでください。 (SHIFT)キーや(CTRL)キーを押す、またはタッチ パッドを操作すると表示が復帰します。外部ディス プレイを接続している場合、表示が復帰するまでに 10秒前後かかることがあります。



Power LEDがオレンジ色に点滅しているか、消灯 の場合、自動的にスリープや休止状態になった可能 性があります。

(Power LEDの色はモデルによって異なります)

一定時間パソコンを使用しないときに、自動的にス リープや休止状態にするように設定されています。 復帰させるには、電源スイッチを押してください。 また、次の手順で設定を解除できます。

- ① [コントロールパネル] を開き、[システムとセ キュリティ]をクリックする
- ② 「電源オプション ] をクリックする
- ③ [電源プランの選択] で利用するプランを選択する
- ④ 選択したプランの [プラン設定の変更] をクリッ クする
- ⑤ 「ディスプレイの電源を切る] および 「コンピュー ターをスリープ状態にする]で[なし]を選択 する
  - [バッテリ駆動] と [電源に接続] にそれぞれ設 定してください。
- ⑥ [変更の保存] ボタンをクリックする

#### 画面/表示

 $oxed{Q}$  青い画面(ブルースクリーン)が表示され、 $oxed{rac{Q}{R}}$  操作できなくなった

A 電源スイッチを5秒以上押してWindowsを強制終了してください。

システムが操作できなくなったとき以外は行わないでください。強制終了を行うと、スリープ/休止状態は無効になります。また、保存されていないデータは消失します。

強制終了したあと、電源を入れ直してください。

A 以上の手順でも解決できない場合は、「本項-Q 再 起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない」 を確認してください。

#### システム*/* ハードディスク

#### ◯ パソコンが応答しなくなった

A アプリケーションを終了できない場合や、アプリケーションを終了してもトラブルが解消しない場合は、パソコンを再起動してください。

参照 | [1章 4-①- 再起動|

A Windows起動時に問題が起きた場合や、パソコン を再起動できない場合は、電源スイッチを5秒以上 押してWindowsを強制終了してください。

システムが操作できなくなったとき以外は行わないでください。強制終了を行うと、スリープ/休止状態は無効になります。また、保存されていないデータは消失します。

•••••

強制終了したあと、電源を入れ直してください。

A 以上の手順でも解決できない場合は、「本項-Q 再 起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない」 を確認してください。

#### **〇** Windowsがセーフモードで起動した

A パソコンを再起動してください。

参照 [1章 4-①- 再起動]

A 以上の手順でも解決できない場合は、「本項-Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない」を確認してください。

#### **Q** 再起動や電源を入れ直しても、 トラブルが解消しない

A ドライバーやシステムのアップデート中(更新中) にトラブルが発生した場合は、直前の正常に起動し たときの構成で起動してください。

参照 前回正常に起動したときの構成で起動する 「本項・Q 電源を入れたが、システムが起動しない」

A アプリケーションをインストールしてから、この問題が発生するようになった場合は、インストールしたアプリケーションがWindowsの動作に影響している可能性があります。

アプリケーションをアンインストールしてください。

参照 『アプリケーションに付属の説明書』

A 周辺機器を接続してから、この問題が発生するようになった場合は、接続した周辺機器がWindowsの動作に影響している可能性があります。

周辺機器を取りはずしてください。周辺機器によっては、周辺機器に付属のドライバーやアプリケーションをパソコンにインストールしている場合があります。これらのドライバーやアプリケーションもアンインストールしてください。

参照 周辺機器の取り扱いについて 『周辺機器に付属の説明書』

#### メッセージ

#### ◯ 「パスワードを入力して下さい。」と表示された

A 「東芝HWセットアップ」またはBIOSセットアップで設定したパスワードを入力し、(ENTER)キーを押してください。

パスワードを忘れた場合は、使用している機種(型番)を確認後、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。有料にてパスワードを解除します。その際、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

- 「内蔵HDD/SSDのユーザーパスワードの Q 入力」、「Enter HDD1 Password」と 表示された
- A BIOS セットアップで設定したHDDパスワードを 使って認証を行ってください。

次の操作を行ってください。

① HDDパスワードを入力し、ENTER)キーを押す HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハード ディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換 対応となります。この場合は有料です。その際、身 分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必 要となります。

- Q 起動時に「Windows再開ローダ」が 表示され、Windowsが起動しない
- A ハードウェアの接続に不具合が起きた、または何ら かの原因で電源を切る前の状態を再現できなくなっ たというメッセージです。

休止状態のままメモリの取り付け/取りはずしをしたときなどに表示されます。

電源を切る前の状態は再現できません。次の操作を行ってください。

- ①「Windows再開ローダ」で「復元データを削除 してシステムブートメニューに進む」が反転表 示していることを確認し、(ENTER)キーを押す
- ②「Windowsエラー回復処理」で「Windowsを 通常起動する」が反転表示していることを確認 し、(ENTER)キーを押す Windowsが起動します。

#### **Q 画面が青くなり、次のようなメッセージが** 画面一面に表示された

 「A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.」

A ハードウェアの接続に不具合が起きた、または何ら かの原因で電源を切る前の状態を再現できなくなっ たというメッセージです。

休止状態のままメモリの取り付け/取りはずしをしたときなどに表示されます。電源を切る前の状態は再現できません。

次の操作を行ってください。

- ① 電源スイッチを5秒以上押し、パソコンを強制 終了する
- ② 再び電源スイッチを押して、パソコンを再起動する

「システムを前の場所から再起動できませんでした。」というメッセージが表示されます。

③「復元データを削除してシステムブートメニューにすすみます」が反転表示していることを確認し、(ENTER)キーを押すWindowsが起動します。

起動時に「ERROR 0271: Check data quad time settings …Press <F1> to resume, <F2> to Setup」と表示され、 Windowsが起動しない

A 時計用バッテリーが不足しています。

時計用バッテリーは、ACアダプターを接続し電源を入れているときに充電されます。

参照 時計用バッテリーについて 《オンラインマニュアル》

ACアダプターを接続後、次の手順でBIOSセットアップの日付と時刻を設定してください。

- ① (F2)キーを押す BIOS セットアップ画面が表示されます。
- ② [メイン] メニューの [言語:] で [日本語 (JP)] を選択する
- ③ (F9) キーを押す確認のメッセージが表示されます。
- ④ [はい] を選択し、(ENTER)キーを押す BIOSセットアップが標準設定の状態になります。
- ⑤ [メイン] メニューの [システム時刻:] で時刻 を設定する
- ⑥ [メイン] メニューの [システム日付:] で日付を設定する
- ⑦ F10 キーを押す 確認のメッセージが表示されます。
- ⑧ [はい] を選択し、(ENTER)キーを押す BIOSセットアップが終了し、パソコンが再起動 します。

#### 「システムの日付または時刻が無効です」 と表示された

#### 日付と時刻を設定してください。

Windows Update やアプリケーションのセット アップを行う場合は、正しい日付と時刻を設定して から行ってください。

参照 日付と時刻の設定について 「Windowsのヘルプ」

#### 🌒 次のようなメッセージが表示された

- Insert system disk in drive. Press any key when ready I
- [Non- System disk or disk error Replace and press any key when ready |
- Invalid system disk Replace the disk and then press any key
- 「Boot:Couldn't Find NTLDR Please Insert another
- [Disk I/O error Replace the disk, and then press any key
- Cannot load DOS press key to retry l
- [Remove disks or other media.Press any key to restart l
- 「NTLDR is missing Press any key to restart I

#### フロッピーディスクなどの起動ディスクを取り出し、 何かキーを押してください。

上記の操作を行っても解決しない場合は、『東芝 PCサポートのご案内』で必要事項を確認のうえ、 東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

#### <u>\_\_\_\_</u> その他のメッセージが表示された

使用しているシステムやアプリケーションの説明書 を確認してください。

#### その他

#### しばらくパソコンを使用しないでいたら、 時計と日付が変更されてしまった

#### 時計用バッテリーが不足しています。

時計用バッテリーは、ACアダプターを接続し電源 を入れているときに充電されます。

参照 時計用バッテリーについて 《オンラインマニュアル》

> ACアダプターを接続後、次の手順で日付と時刻を 設定してください。

- ① [コントロールパネル] を開き、[時計、言語、 および地域〕をクリックする
- ② [日付と時刻] をクリックする [日付と時刻] 画面が表示されます。
- ③ [日付と時刻] タブで [日付と時刻の変更] ボタ ンをクリックする
- ④ [日付] で日付の修正を行う
- ⑤ [時刻] に表示されている、デジタル時計の数字 の部分をクリックする
  - 「時:分:秒」で項目が分かれているので、変更 したい部分をクリックしてください。
- ⑥ デジタル時計の右端にある上下のボタン ( 🧁 ) で、時刻の修正を行う
- ⑦ [OK] ボタンをクリックする
- (8) 「日付と時刻] 画面で「OK] ボタンをクリック する

#### ハードディスクから リカバリーできなくなったときは



ハードディスクドライブに搭載されているリカバ リー(再セットアップ)ツール(システムを復元す るためのもの)のデータが破損、もしくは誤って消 去されている可能性があります。

また、市販のソフトウェアを使用してパーティショ ンの構成を変更すると、リカバリーができなくなる ことがあります。

「TOSHIBA Recovery Media Creator」で作成し たリカバリーメディアを使って、リカバリーしてく ださい。

#### 参照 リカバリーの操作方法

[3章 3-③ リカバリーメディアからリカバリーをする] リカバリーメディアがない場合は、修理が必要にな る可能性があります。東芝PCあんしんサポートに 相談してください。

#### 異常な臭いや過熱に気づいた!

パソコン本体、周辺機器の電源を切り、電源コード のプラグをコンセントから抜いてください。安全を 確認してバッテリーパックをパソコン本体から取り はずしてから東芝PCあんしんサポートに相談して ください。

なお、連絡の際には次のことを伝えてください。

- 使用している機器の名称
- 購入年月日
- 現在の状態(できるだけ詳しく連絡してください)

#### このQ&A集を読んでも解決できない

このほかにもいろいろな解決方法があります。

1 《オンラインマニュアル》を見る

このQ&A集は、パソコンの電源が入らないなど、 《オンラインマニュアル》を見られない状況での Q&Aのみ記載しています。《オンラインマニュアル》 の「Q&A」には、このほかにも困ったことが起き た場合の対処方法を記載しています。

2 「dynabook.com」の「よくある質問 (FAQ)」 を調べる

インターネットに接続できるときは、東芝PC総合 情報サイト「dvnabook.com」でサポート情報を 見てください。お問い合わせの多い質問やホットな Q&Aが掲載されています。

「A. 回答・対処方法」の説明を読んでも問題が解 決しない場合は、説明のあとのアンケートに引き続 き、質問メールを出すこともできます。

- \* メールでの質問には「お客様登録」が必要です。
- 3 東芝PCあんしんサポートに電話する パソコン本体のトラブルは、東芝PCあんしんサ ポートでお答えします。『東芝PCサポートのご案 内』で必要事項を確認のうえ、東芝PCあんしんサ ポートに連絡してください。

#### 操作できない原因がどうしてもわからない

パソコン本体のトラブルの場合は、『東芝PCサポー トのご案内しで必要事項を確認のうえ、東芝PCあ んしんサポートに連絡してください。

アプリケーションのトラブルの場合は、各アプリ ケーションのサポート窓口にお問い合わせください。

参照 アプリケーションのお問い合わせ先 『取扱説明書』



周辺機器のトラブルの場合は、各周辺機器のサポー ト窓口にお問い合わせください。

参照 周辺機器のお問い合わせ先 『周辺機器に付属の説明書』

# 3章

## 買ったときの状態に戻すにはーリカバリーー

この章では、パソコンの動作がおかしくなり、いろいろなトラブル解消方法では解決できないときに行う「リカバリー」について説明しています。リカバリーを行うことでシステムやアプリケーションを購入時の状態に復元できます。作成したデータなどが消去されますので、よく読んでから行ってください。

1	リカバリーとは	34
2	データのバックアップをとる	
	~ Windows が起動しないとき~	37
3	リカバリー=再セットアップをする	41
4	リカバリーをしたあとは	48
5	アプリケーションを再インストールする	50



## リカバリーとは

リカバリー(再セットアップ)とは、お客様が作成したデータや、購入後にインストールしたアプリケーション、現在の設定などをすべて削除し、もう 1 度ご購入時の状態に復元する作業です。

リカバリーをするとハードディスク内に保存されているデータ(文書ファイル、画像・映像ファイル、メールやアプリケーションなど)はすべて消去され、設定した内容(インターネットやメールの設定、Windowsログオンパスワードなど)も購入時の状態に戻る、つまり何も設定していない状態になります。

1度リカバリーを始めると、途中で中止したり、パソコンの電源を切ることはできません。

リカバリーには時間がかかりますので、時間の余裕をもって行ってください。

ハードディスクドライブからのリカバリーには、約2~2.5 時間かかります。リカバリーメディアからのリカバリーは、さらに 1 時間程度長くかかります。

次のような場合で、どうしても改善する方法がないときにリカバリーをしてください。

- パソコンの動作が非常に遅くなった
- 周辺機器が使えなくなった
- ハードディスクにあるシステムファイルを削除してしまった
- コンピューターウイルスやスパイウェアなどに感染し、駆除できない\*1
- ●パソコンの調子がおかしく、いろいろ試したが解消できない
- 東芝PC あんしんサポートに相談した結果、「リカバリーが必要」と診断された
- \* 1 ウイルスチェックソフトが正常に起動できない場合など、状態によってはウイルスチェックができない場合があります。

### **₩** ×E

● リカバリーは、ユーザー権限に関わらず、誰でも実行できます。誤ってほかの人にリカバリーを実行されないよう、ユーザーパスワードを設定しておくことをおすすめします。

参照 ユーザーパスワード《オンラインマニュアル》

● 購入時にプレインストールされていたアプリケーションやドライバーを誤って削除してしまった場合は、[スタート] ボタン( $\{ \{ (a \} ) \}$ )→[すべてのプログラム] →[アプリケーションの再インストール] を行うことをおすすめします。

参照 「本章 5 アプリケーションを再インストールする」

それでも解消できない場合にリカバリーを行ってください。

#### ① リカバリーをする前に確認すること

パソコンの動作がおかしいと感じたとき、次の方法を実行してみてください。リカバリーをしなくても、状態が改善される場合があります。次の方法をすべて試してみても状態が改善されない場合に、リカバリーを実行してください。

### ■ ウイルスチェックソフトで、ウイルス感染のチェックを実行する

ウイルスチェックソフトを使って、ウイルスに感染していないかどうかを確認してください。ウイルスが検出されたら、ウイルスチェックソフトで駆除できます。その際、ウイルス定義ファイル(パターンファイル)は、最新のものに更新しておいてください。場合によっては、ウイルスチェックソフトで駆除できないウイルスもあります。そのときは、リカバリーを実行してください。

#### 2 セーフ モードで起動できるか実行してみる

Windows が起動できないときは、セーフ モードで起動してみてください。セーフ モードでは、最低限の機能でWindows を起動させることができます。

起動方法については、『取扱説明書』を参照してください。

セーフ モードで起動できた場合は、リカバリーをする前に、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

#### 3 周辺機器をすべて取りはずし、再度確認する

メモリやUSB対応機器など、購入後に追加で増設した機器が障害の原因となっている場合があります。それらを取りはずしてから、再度起動して、動作を確認してみてください。また、電源関連のトラブルの場合は、バッテリーをいったん取りはずし、再度取り付けてから起動し直してみてください。

参照 機器の取りはずし『取扱説明書』《オンラインマニュアル》

#### 4 ほかのトラブル解消方法を探す

パソコンの調子がおかしいと思ったときは、《オンラインマニュアル》の「パソコンの動作がおかしいときは」を確認してください。いろいろな解消方法を紹介しています。

また、「本章 3-④ システム回復オプションについて」で、Windowsが正常に起動しなくなった場合に使用する「システム回復オプション」の説明をしています。

それでも解消できないときに、リカバリーをしてください。

#### ② リカバリーをはじめる前にしておくこと

リカバリーをはじめる前に、次の準備と確認を行ってください。

#### 1 準備するもの

- ●『セットアップガイド』(本書)
- ●『取扱説明書』
- 巻末のリカバリー(再セットアップ)チェックシートをコピーしたもの
- リカバリーメディア(あらかじめ作成してあるリカバリーメディアからリカバリーする場合)

#### 2 必要なデータのバックアップをとる

リカバリーをすると、購入後に作成したデータやインストールしたアプリケーションなど、ハードディスクに保存していた内容は削除されて、設定が初期化されます。次のようなデータは削除されますので、可能な場合は、記録メディア(CDやUSBフラッシュメモリなど)にバックアップをとってください。

- ドキュメントまたはマイドキュメントのデータ
- 購入後にデスクトップに保存したデータ
- ◆インターネットエクスプローラーのお気に入り
- メール送受信データ
- メールアドレス帳
- プレインストールされているアプリケーションのデータやファイル
- 購入後にインストールしたアプリケーションのデータ
- 購入後に作成したフォルダーとファイル

また、リカバリー後も現在と同じ設定でパソコンを使いたい場合は、現在の設定を控えておいてください。 ただし、ハードディスクをフォーマットしたり、システムファイルを削除した場合や、電源を入れてもシステムが起動しな くなってからでは、バックアップをとることができません。また、リカバリーを行っても、ハードディスクに保存されてい たデータは復元できません。

#### 【東芝ファイルレスキューについて】

\* 東芝ファイルレスキュー搭載モデルのみ

システムが起動しない場合でも、「東芝ファイルレスキュー」を使って、データのバックアップができる場合があります。

参照 東芝ファイルレスキュー「本章 2 データのバックアップをとる」

バックアップは、普段から定期的に行っておくことを推奨します。

#### 3 アプリケーションのセットアップ用メディアを確認する

「Microsoft Office」や、購入後に追加でインストールしたアプリケーション、プリンターなどの周辺機器のドライバーは、リカバリー後にインストールする必要があります。

これらを再度インストールするためのメディア(CDなど)が、お手元にあることを確認してください。

また、アプリケーションによっては、再度インストールするときにID番号などが必要です。あらかじめ確認してください。

#### 4 各種設定を確認する

インターネットやLANの設定、Windows ログオン時のアカウント名などの設定項目を、メモなどに控えておいてください。ウイルスチェックソフトなど、有料で購入した認証キーなどがセットアップ時に必要なアプリケーションは、それらの番号を控えておいてください。確認方法は各アプリケーションのヘルプやお問い合わせ先にご確認ください。

#### 5 音量を調節する

リカバリー後、Windows セットアップが終了するまで音量の調節はできません。 あらかじめ音量を調節してください。(FN)+(ESC)キーを使って、内蔵スピーカーやヘッドホンの音量をミュート(消音) にしている場合は、もう一度(FN)+(ESC)キーを押して元に戻しておいてください。

#### 6 無線LAN機能がONであるか確認する

\*無線LANモデルのみ

無線LAN機能がONであることを確認してください。
(FN)+(F8)キーを押して、無線通信機能をONにしてください。

#### 7 周辺機器をすべて取りはずす

メモリやUSB対応機器など、購入後に追加で増設した機器をすべて取りはずしてください。 このとき、パソコン本体の電源を切ってから行ってください。

参照 機器の取りはずし『取扱説明書』《オンラインマニュアル》

### お願い

● 市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、リカバリーができなくなることがあります。

.....

36



# データのバックアップをとる ~Windowsが起動しないとき~

#### \* 東芝ファイルレスキュー搭載モデルのみ

「東芝ファイルレスキュー」を使うと、Windowsが起動しなくても、データのバックアップ=救助(レスキュー)をとることができます。

Windows が起動せず、リカバリーをしなくてはならない場合などは、「東芝ファイルレスキュー」を使って、あらかじめデータを救助しておいてください。

#### お願い

- パソコンを人に譲るときなどに、ハードディスクドライブの内容をすべて消去するのと同時に「システム回復オプション」 を消去すると、「東芝ファイルレスキュー」は使用できなくなります。 再度使用したい場合は、リカバリーを行ってください。
- ●本ソフトウェアは、ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。 当社は、いかなる場合においても、本ソフトウェアの使用によって生じたデータの損害についていっさいの責任を負わな いものとします。
- ハードディスクが破損している場合、または、ハードディスク上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。
- 東芝ファイルレスキューは、OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存用メディアへ退避するためのものです。その他の用途では使用しないでください。
- データを救助するとき、データ保存用のメディアは、パソコンの電源を入れる前に接続してください。電源を入れたあとに接続すると正しく認識されないことがあります。
- プログラムファイル、または、プログラム用のデータファイルを救助しても、復元後に正常に動作することを保証できません。
- 著作権保護、または、コピープロテクションによって保護されたファイルを救助しても、復元後に正常に動作することを 保証できません。
- システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイルは救助できません。暗号化されたハードディスクからは、 救助できません。これらの救助できないファイルは、救助対象を選択、または、確認する一覧の中に表示されません。
- データを救助するときはすべてのユーザーのユーザーデータを一度に救助することができますが、データを復元するときは一回の復元実行によって一つのユーザーアカウント分のデータだけを復元します。復元したファイルは、復元処理を実行したユーザーアカウントの所有ファイルとなります。
  - ファイルの所有者となるユーザーアカウントでログオンし、復元処理を実行してください。
- ●復元実行中にスリープ/休止状態へ移行する操作を行わないでください。
- データ保存用の記録メディアとして CD/DVD を使用するときは、データを確実に救助するために、新しい記録メディア を使用することをおすすめします。

#### データの救助用に使用できる記録メディア

「東芝ファイルレスキュー」では、記録メディアにデータの救助を行います。使用できる記録メディアは、次のとおりです。

- USB接続型などの外付けハードディスクドライブ
- USB フラッシュメモリ

#### ■外付けのCD/DVDドライブ(東芝製オプション)を接続した場合■

• CD/DVD

外付けのCD/DVDドライブ(東芝製オプション)を接続した場合は、CD/DVDを作成できます。

#### 1 データを救助する

- 救助するデータの保存先となる記録メディアをパソコンにセットする
- **2** 電源を入れる
- 3 [dynabook] 画面が表示されて消えたらすぐに、「F8]キーを数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。 パスワードを入力して(ENTER)キーを押してください。 そのあとすぐに、(F8)キーを再び数回押してください。 「詳細ブート オプション」が表示されます。

- **4** [コンピューターの修復] を選択し、ENTER キーを押す キーボードの選択画面が表示されます。
- **5** [日本語] を選択し、[次へ] ボタンをクリックする ログオン画面が表示されます。
- ユーザー名を選択し、Windows ログオンパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックする 管理者ユーザーのアカウントでログオンすることをおすすめします。 回復ツールの選択画面が表示されます。
- **7** [TOSHIBA Recovery Tools] をクリックする ツールの選択画面が表示されます。
- **8** [TOSHIBA File Rescue] を選択し、[次へ] ボタンをクリックする 「東芝ファイルレスキュー」が起動します。
- **9**「免責事項」と「使用上のご注意」を確認し①、同意される場合は、[はい、同意します。]を選択し②、「次へ]ボタンをクリックする③

同意しないと、操作を先に進めることはできません。



救助データを選択する画面が表示されます。

#### 【 ↑ 救助するデータを確認し、[次へ] ボタンをクリックする

- ●何もしないで[次へ]ボタンをクリックすると、すべてのユーザーのユーザーデータを救助します。 ユーザーデータとは、[コンピューター] - ハードディスクドライブ(C:) - [ユーザー] 内の各ユーザー名のフォルダー に保存されるファイルやフォルダーです。「ユーザー名」フォルダーにはアドレス帳やお気に入りなどのデータが保 存されています。ユーザーデータの内容は、[救助データの一覧]で確認してください。
- 救助するファイルやフォルダーを、任意で好きなように指定したい場合は、「役立つ操作集」を参照してください。

救助データの保存先を指定する画面が表示されます。

## (金) 役立つ操作集

#### 救助するファイルやフォルダーを任意で指定したい場合

救助するファイルやフォルダーを好きなように指定するには、次のように操作してください。

- ① 手順 10 で、「任意のファイルやフォルダーを手動で指定する」にチェックを付け、「次へ」ボタンをクリックする
- ② 救助したいファイルやフォルダーにチェックを付け、[次へ] ボタンをクリックする 以降は、手順 1 1 から操作してください。

#### 11 救助データの保存先を指定し、[次へ] ボタンをクリックする

外付けハードディスクドライブまたはUSBフラッシュメモリの容量が足りない場合や、記録メディアを何も接続していない場合などは、赤い字でメッセージが表示されます。

メッセージに従って、適切な記録メディアを選択してください。

救助データの確認画面が表示されます。

#### 12 救助するデータと保存先を確認し、[実行] ボタンをクリックする

データの救助を開始するメッセージが表示されます。

#### **13** [OK] ボタンをクリックする

データの救助の進捗状況を示す画面が表示されます。救助には、長時間かかることがあります。必ず電源コードを接続 した状態でご利用ください。

救助中は保存先の記録メディアを取りはずさないでください。

データの救助が完了すると、完了画面が表示されます。

#### ■4 必要に応じて [救助結果] ボタンや [復元手順] ボタンをクリックし、最後に [完了] ボタンをクリック する

- [救助結果] ボタンをクリックすると、ファイル単位で救助の結果を表示します。 このとき、ファイルが壊れているなどの理由で救助できなかったデータがあると、そのファイル名の左に赤い「×」 が表示されます。
- [復元手順] ボタンをクリックすると、救助データを復元する手順を表示します。

[完了] ボタンをクリックすると、電源が切れます。

引き続き、リカバリーを行う場合は「本章 3 リカバリー=再セットアップをする」を参照してください。

標準ユーザーのアカウントでデータを復元するときは管理者ユーザーの認証が必要になりますので、リカバリーをしたあとは、必ずWindows セットアップでWindows ログオンパスワードを設定してください。

参照 Windows セットアップ「1章 3 Windows セットアップ」

#### 2 救助したデータを復元する

「東芝ファイルレスキュー」で救助したデータの復元方法は、次のとおりです。

- **パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する** このとき、データを復元したいユーザーアカウントでログインしてください。
- \_

データを保存した記録メディアをパソコンにセットする

- **3** [スタート] ボタン ( 🚱 ) → [コンピューター] をクリックし、記録メディアのドライブのアイコンを ダブルクリックする
- 4 「TFRescue」ファイルをダブルクリックする

標準ユーザーのアカウントで復元プログラムを実行するときは、管理者ユーザーの認証が必要です。 接続した記録メディアに、救助したファイルが複数存在する場合は、手順5へ進んでください。救助したファイルが 1つの場合は、手順6へ進んでください。


#### 5 復元するファイルを選択し、[OK] ボタンをクリックする

ファイルの名称は、「Tsal」のあとが、年号/月日/時分秒を示す数字となっています。これは、救助を行った日時ですので、よく確認して復元したいファイルを選択してください。

「ようこそ」画面が表示されます。

## **6**「免責事項」と「使用上のご注意」を確認し①、同意される場合は、[はい、同意します。]を選択し②、[次へ]ボタンをクリックする③

同意しないと、操作を先に進めることはできません。



復元データを指定する画面が表示されます。

## **7 復元したいユーザーデータを選択し、[次へ] ボタンをクリックする** 復元データの確認画面が表示されます。

- **8 復元するデータを確認し、[実行]ボタンをクリックする** メッセージが表示されます。
- **9** [OK] ボタンをクリックする

データ復元の進捗状況を示す画面が表示されます。 復元が完了すると、データ復元完了の画面が表示されます。

#### 【 ● 必要に応じて [復元結果] ボタンをクリックし、最後に [完了] ボタンをクリックする

[復元結果] ボタンをクリックすると、ファイル単位で復元結果を表示します。 パソコンのハードディスク内のどこに復元されたかを確認することができます。



- 復元データと同じファイルが復元先にある場合、復元データのファイル名の先頭に「\_ (アンダーバー)」が付きます。
- ユーザーデータ以外の任意のファイルやフォルダーを救助して復元した場合、次の場所に保存されます。
  - ・救助時にハードディスクドライブ(C:)に保存されていたデータ
    - : [C:¥ユーザー¥ [ユーザー名のフォルダー] ¥C」の中
  - ・救助時にハードディスクドライブ (D:) に保存されていたデータ
    - : 「C:¥ユーザー¥ [ユーザー名のフォルダー] ¥D」の中



## リカバリー=再セットアップをする

本製品にプレインストールされているWindowsやアプリケーションを復元する方法について説明します。本製品のリカバリーは、ユーザー権限に関わらず、誰でも実行できます。

#### ① いくつかあるリカバリー方法

リカバリーには、次の方法があります。

- ハードディスクドライブからリカバリーをする
- 作成したリカバリーメディアからリカバリーをする

通常はハードディスクドライブからリカバリーをしてください。

リカバリーメディアからのリカバリーは、ハードディスクドライブのリカバリー(再セットアップ)ツール(システムを復元するためのもの)を消してしまったり、ハードディスクからリカバリーができなかった場合などに行うことをおすすめします。

リカバリーメディアは、あらかじめ作成しておく必要があります。

参照 [1章6 リカバリーメディアを作る]

#### リカバリーメニューについて

次のメニューのなかからリカバリー方法を選択することができます。あらかじめリカバリー方法を決めておくとスムーズに操作できます。

#### ■ご購入時の状態に復元■

ハードディスクをパソコンを購入したときの状態に戻し、購入時の状態に復元します。購入後に作成したデータや設定などはすべて消去されます。

#### ■パーティションサイズを変更せずに復元■(推奨)

現状のパーティションの構造を保ったままシステムを復元します。ハードディスクドライブ(C:)に保存されていたデータは消去され、購入時の状態に戻りますが、その他のドライブに保存されていたデータは、そのまま残ります。ただし、BIOS情報やコンピューターウイルスなどの影響でデータが壊れている場合、ハードディスクドライブ(C:)以外の領域にあるデータが使えないことがあります。

#### ■パーティションサイズを指定して復元■

ハードディスクドライブ (C:) のサイズを指定して復元します。ハードディスクドライブ (C:) 以外のハードディスクドライブのパーティションは消去されるため、リカバリー後、パーティションの再設定が必要です。購入後に作成したデータや設定などはすべて消去されます。

### **₩** ¥E

● どのメニューを選択しても、ハードディスクドライブ(C:)には購入時と同じシステムが復元されます。

#### ② ハードディスクからリカバリーをする

ここでは、「パーティションサイズを変更せずに復元」する方法を例にして説明します。

- パソコンの電源を切る(シャットダウン)
- 2 ACアダプターと電源コードを接続する
- **3** キーボードの (ゼロ) キーを押しながら電源スイッチを押し、[dynabook] 画面が表示されたら指をはなす

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。 パスワードを入力して(ENTER)キーを押してください。 メッセージが表示されます。

#### 4 画面の内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

「復元方法の選択」画面が表示されます。

#### 5 [初期インストールソフトウェアの復元]をチェックし、「次へ」ボタンをクリックする

[ハードディスク上の全データの消去] は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、個人情報漏えいを防ぐために、ハードディスクのデータを完全に消去するためのものです。通常は実行しないでください。実行すると、ハードディスク上にある、リカバリーツールの領域以外のすべてのデータが削除されます

参照 「4章 1-2 ハードディスクの内容をすべて消去する」


#### 6 [パーティションサイズを変更せずに復元]をチェックし、「次へ」ボタンをクリックする

ほかのメニューを選択する場合については、次を参照してください。

・[ご購入時の状態に復元] : P.43・[パーティションサイズを指定して復元] : P.43

#### 「パーティションサイズを変更せずに復元」の意味と動作

すでにハードディスクの領域を分割している場合などに使用します。ハードディスクドライブ(C:)がリカバリーされ、それ以外の領域のデータはそのまま残ります。



ハードディスクドライブ(C:)にあたる領域は、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去され、ご購入時のシステムやアプリケーションが復元された状態になります。

(ハードディスクドライブの領域を分割している場合の例)

「先頭パーティションのデータは、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

## **₩** ×E

● リカバリーツールとシステム回復オプションの領域が確保されているため、ハードディスクの100%を使用することはできません。

#### 7 [次へ] ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。

[次へ] ボタンをクリックすると復元が実行され、[パーティションを初期化しています。しばらくお待ちください。] 画面が表示されます。

長い時間表示される場合がありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。

復元中は、リカバリーの経過に従い、画面が変わります。

復元が完了すると、終了画面が表示されます。

#### 

システムが再起動し、[システムアップ中です] 画面が表示されます。

ここから次の手順の [Windowsのセットアップ] 画面が表示されるまで、約1~1.5時間かかります。この間、メッセージが表示されたり、システムが自動的に再起動したりしますが、何も操作する必要はありません。 [Windowsのセットアップ] 画面が表示されるまで、お待ちください。

また、この間は絶対に電源を切らないでください。

#### Windowsのセットアップを行う

参照 詳細について「1章3 Windowsセットアップ」

## XE XE

● 一部のアプリケーションは、リカバリー後にアプリケーションのインストールをする必要があります。

#### 参照 詳細について

「本章 4-② Office製品を再インストールする」、「本章 5 アプリケーションを再インストールする」

購入後に変更した設定がある場合は、Windowsのセットアップ後に、もう1度設定をやり直してください。また、周辺機器の接続、購入後に追加したアプリケーションのインストールも、Windowsのセットアップ後に行ってください。


参照 周辺機器の接続『取扱説明書』《オンラインマニュアル》

#### その他のリカバリーメニューについて

「本節② ハードディスクからリカバリーをする」の手順6の [初期インストールソフトウェアの復元] 画面の、[パーティションサイズを変更せずに復元] 以外のメニューの意味と動作は次のようになります。

#### ■ご購入時の状態に復元■

パソコンを購入したときの状態に戻します(モデルによって、ご購入時のパーティションの状態は異なります)。



作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去され、ご購入時のパーティション、システム、アプリケーションが復元された状態になります。

手順6では、[ご購入時の状態に復元]をチェックして [次へ] ボタンをクリックしてください。「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

#### ■パーティションサイズを指定して復元■


ハードディスクドライブ(C:)のサイズを変更します。

ハードディスクドライブ (C:) 以外の領域区分 (パーティション) は消去され、1 つの領域になります。この領域はそのままではドライブとして認識されず、使用することはできません。リカバリー後、「コントロールパネル」の「ディスクの管理」から再設定を行うと、再びドライブとして使用できるようになります。

[システム回復オプション] のチェックをはずしてリカバリーを行うと、システム回復オプション領域は消去されます。その領域も、「ディスクの管理」から設定するとドライブとして使用できるようになります。

参照 ディスクの管理 [本章 4-①-] パーティションを設定する|

リカバリーを行うと、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去され、ご購入時のシステムやアプリケーションが復元された状態になります。



手順6では、次の操作を行ってください。

- ① [パーティションサイズを指定して復元] をチェックする
- ② システム回復オプション領域を残す場合は [システム回復オプション] をチェックする、消去する場合はチェックをはずす
- ③ [C:ドライブのサイズ] をクリックしてパーティション(ハードディスクドライブ(C:))のサイズを指定する
- ④ [次へ] ボタンをクリックする「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

#### ③ リカバリーメディアからリカバリーをする

\* ここでは、作成したリカバリーメディアを使用した場合について説明します。

DVDのリカバリーメディアでリカバリーする場合は、あらかじめDVDドライブを接続してください。

参照 接続方法 『DVD ドライブに付属の取扱説明書』

- ACアダプターと電源コードを接続する
- 2 リカバリーメディアをセットして、パソコンの電源を切る(シャットダウン)

リカバリーメディアが複数枚ある場合は、「メディア 11 からセットしてください。 USBフラッシュメモリの場合はUSBコネクタに差し込んでください。

3 電源スイッチを押し、[dynabook] 画面が表示されている間に[F12]キーを数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。 パスワードを入力して(ENTER)キーを押してください。

**4** ↑ ↓ キーでリカバリーメディアを選択し、 ENTER キーを押す

選択する項目は、次のようになります。

外付けのDVDドライブ: DVDドライブを示す項目(「CD/DVD1、「USB1、「USB CDROM1 など)

USBフラッシュメモリ : USBフラッシュメモリを示す項目(「USB」など)

「復元方法の選択」画面が表示されます。

5 [TOSHIBA Recovery Wizard] をチェックし、「次へ」ボタンをクリックする

[システム回復オプション] には、パソコンを使用するうえでのさまざまなトラブルやデータ保護に対応したメニュー が用意されています。詳細は「本節 ④ システム回復オプションについて」を参照してください。

メッセージ画面が表示されます。

画面の内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

[復元方法の選択] 画面が表示されます。

7 [初期インストールソフトウェアの復元]をチェックし、「次へ」ボタンをクリックする

「ハードディスク上の全データの消去」は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、個人情報漏えいを防ぐために、ハー ドディスクのデータを完全に消去するためのものです。通常は実行しないでください。実行すると、ハードディスク上 にある、すべてのデータが削除されます。

参照 「4章 1-2 ハードディスクの内容をすべて消去する」

🙎 [パーティションサイズを変更せずに復元] をクリックし、[次へ] ボタンをクリックする


ほかのメニューを選択する場合については、次を参照してください。

・「ご購入時の状態に復元] : P.46

·[パーティションサイズを指定して復元]: P.46

「パーティションサイズを変更せずに復元」の意味と動作

すでにハードディスクの領域を分割している場合などに使用します。ハードディスクドライブ(C:)がリカバリーさ れ、それ以外の領域のデータはそのまま残ります。



ハードディスクドライブ(C:)にあたる領域は、作成 したデータ、設定した項目、インストールしたアプリ ケーションなどがすべて消去され、ご購入時のシステ ムやアプリケーションが復元された状態になります。

(ハードディスクドライブの領域を分割している場合の例)

「先頭パーティションのデータは、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。



▶ リカバリーツールとシステム回復オプションの領域が確保されているため、ハードディスクの 100% を使用することが できません。

#### 「次へ」ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

「次へ」ボタンをクリックすると復元が実行され、「パーティションを初期化しています。しばらくお待ちください。」 画面が表示されます。

長い時間表示される場合がありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。

復元中は、リカバリーの経過に従い、画面が変わります。

\* 最初に「コピーしています。] 画面が表示される場合があります。 長い時間表示される場合もありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。

リカバリーメディアが複数枚ある場合、画面の指示に従って入れ替えてください。

復元が完了すると、終了画面が表示されます。

#### 【 】 リカバリーメディアの種類により次の操作を行う

- DVDの場合
  - ① [終了] ボタンをクリックする 自動的にディスクトレイが開きます。
  - ② リカバリーメディアを取り出す
- USB フラッシュメモリの場合
  - ① USBフラッシュメモリを取りはずす
  - ② [終了] ボタンをクリックする

システムが再起動し、[システムアップ中です] 画面が表示されます。

ここから次の手順の[Windowsのセットアップ]画面が表示されるまで、約1~1.5時間かかります。この間、メッ セージが表示されたり、システムが自動的に再起動したりしますが、何も操作する必要はありません。 [Windowsのセッ トアップ] 画面が表示されるまで、お待ちください。

また、この間は絶対に電源を切らないでください。

#### **】】Windowsのセットアップを行う**

参照 詳細について「1章3 Windowsセットアップ」



● 一部のアプリケーションは、リカバリー後にアプリケーションのインストールをする必要があります。

参照 詳細について

「本章 4-② Office製品を再インストールする」、「本章 5 アプリケーションを再インストールする」

購入後に変更した設定がある場合は、Windowsのセットアップ後に、もう 1 度設定をやり直してください。また、周辺機 器の接続、購入後に追加したアプリケーションのインストールも、Windowsのセットアップ後に行ってください。


参照 周辺機器の接続『取扱説明書』《オンラインマニュアル》

#### その他のリカバリーメニューについて

「本節③ リカバリーメディアからリカバリーをする」の手順8の[初期インストールソフトウェアの復元] 画面の、[パーティションサイズを変更せずに復元] 以外のメニューの意味と動作は次のようになります。

#### ■ご購入時の状態に復元■

パソコンを購入したときの状態に戻します(モデルによって、ご購入時のパーティションの状態は異なります)。



作成したデータ、設定した項目、インストールした アプリケーションなどがすべて消去され、ご購入時 のパーティション、システム、アプリケーションが 復元された状態になります。

手順8では、[ご購入時の状態に復元]をチェックして [次へ] ボタンをクリックしてください。「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

#### ■パーティションサイズを指定して復元■


ハードディスクドライブ(C:)のサイズを変更します。

ハードディスクドライブ(C:)以外の領域区分(パーティション)は消去され、1 つの領域になります。この領域はそのままではドライブとして認識されず、使用することはできません。リカバリー後、「コントロールパネル」の「ディスクの管理」から再設定を行うと、再びドライブとして使用できるようになります。

[システム回復オプション] のチェックをはずしてリカバリーを行うと、システム回復オプション領域は消去されます。その領域も、「ディスクの管理 | から設定するとドライブとして使用できるようになります。

参照 ディスクの管理 [本章 4-①-] パーティションを設定する|

リカバリーを行うと、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去され、ご購入時のシステムやアプリケーションが復元された状態になります。



手順8では、次の操作を行ってください。

- ① [パーティションサイズを指定して復元] をチェックする
- ② システム回復オプション領域を残す場合は [システム回復オプション] をチェックする、消去する場合はチェックをはずす
- ③ [C:ドライブのサイズ] をクリックしてパーティション(ハードディスクドライブ(C:))のサイズを指定する
- ④ [次へ] ボタンをクリックする

「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

#### 4 システム回復オプションについて

「システム回復オプション」が用意されています。「システム回復オプション」とは、Windowsが正常に起動しなくなった場合に、問題を解決して起動できるようにするメニューが集まったものです。

#### 「詳細ブートオプション」を表示する

『取扱説明書』に記載されている「セーフ モードで起動する」と同じ手順で表示してください。

**2** [コンピューターの修復] を選択し、ENTER キーを押す

キーボードの選択画面が表示されます。

3 [日本語] を選択し、[次へ] ボタンをクリックする

ログオン画面が表示されます。

- 4 ユーザー名を選択し、Windows ログオンパスワードを入力する
- 5 [OK] ボタンをクリックする

「システム回復オプション」が起動します。

● スタートアップ修復

システムファイルの不足や破損など、Windowsの正常な起動を妨げる可能性のある問題を解決し、正常に起動できるようにします。

● システムの復元

システムファイルを正常に機能していた日時の状態に復元することができます。

- Windows Complete PC 復元
  - \*7 Professional モデルのみ

Windows Complete PC バックアップイメージからコンピューターを復元します。

- Windows メモリ診断
  - メモリが正常に機能しているかどうかを確認します。
- コマンド プロンプト
  - コマンド プロンプトに切り替えます。
- TOSHIBA Recovery Tools

「東芝ファイルレスキュー」と、リカバリー(再セットアップ)メニューを表示します。

#### 使いたいメニュー名をクリックする

このあとの操作は、メニューによって異なります。表示された画面の指示に従って操作してください。

#### システム回復オプション領域を削除してしまったときは

リカバリーをした際、[パーティションサイズを指定して復元] を選択し、[システム回復オプション] のチェックをはずした場合は、この手順では「システム回復オプション」を起動できません。次のいずれかの手順で起動してください。

- リカバリーメディアがある場合は、メディアから「システム回復オプション」を起動することができます。
  - ① ACアダプターと電源コードを接続する
  - ② リカバリーメディアをセットして、パソコンの電源を切る(シャットダウン) リカバリーメディアが複数枚ある場合は、「メディア 1」からセットしてください。
  - ③ 電源スイッチを押し、[dynabook] 画面が表示されている間に(F12)キーを数回押す 各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。 パスワードを入力して(ENTER)キーを押してください。
  - ④ ↑ ↓ キーでリカバリーメディアを選択し、(ENTER)キーを押す 選択する項目については、「本節 ③ リカバリーメディアからリカバリーをする」の手順4を参照してください。 [復元方法の選択] 画面が表示されます。
  - ⑤ [システム回復オプション] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする キーボードの選択画面が表示されます。
  - ⑥「日本語」を選択し、「次へ」ボタンをクリックする オペレーティングシステム選択画面が表示されます。
  - ⑦ [Microsoft Windows 7] を選択し、「次へ」ボタンをクリックする 「システム回復オプション」が起動します。
- リカバリーメディアがない場合は、ハードディスクから[ご購入時の状態に復元(システム回復オプションあり)]を選択してリカバリーをすると、[詳細ブートオプション]→[コンピューターの修復]から「システム回復オプション」を起動できます。

# 4

## リカバリーをしたあとは

#### ① Windows セットアップのあとは

パーティションの設定を変更してリカバリーをした場合のみ、次の「1パーティションを設定する」の操作を行ってください。

#### 1 パーティションを設定する

パーティションの設定を変更してリカバリーをした場合は、リカバリー後すみやかに次の設定を行ってください。

#### お願い

#### パーティションを設定するにあたって

- ●「ディスクの管理」を使用すると、ボリュームがないプライマリパーティションが表示されます。このパーティションにはリカバリー(再セットアップ)するためのデータが保存されていますので、削除しないでください。削除した場合、リカバリーはできなくなります。
- 管理者ユーザーアカウントでログオンする
- **2** [スタート] ボタン(@)) → [コントロールパネル] をクリックする
- 3 [ 📞 システムとセキュリティ] → [ 🍖 管理ツール] をクリックする
- 4 [ 🦣 コンピューターの管理] をダブルクリックする
- 5 **画面左側の** [ **| ディスクの管理**] **をクリックする** 設定していないパーティションは [未割り当て] と表示されます。
- **6** [ディスクO] の [未割り当て] の領域を右クリックする
- **7** 表示されるメニューから [新しいシンプル ボリューム] をクリックする [新しいシンプル ボリューム ウィザード] が起動します。
- 【次へ】ボタンをクリックし、ウィザードに従って設定する

次の項目を設定します。

- ボリュームサイズの指定
- ・ドライブ文字またはパスの割り当て
- ・パーティションのフォーマット
  - ・ファイルシステム
  - ・アロケーションユニットサイズ
  - ・ボリュームラベル
  - ・クイックフォーマット
  - ファイルとフォルダーの圧縮
- 9 設定内容を確認し、[完了] ボタンをクリックする

フォーマットが開始されます。 パーティションの状態が [正常] と表示されれば完了です。 詳細については「コンピューターの管理」のヘルプを参照してください。

#### 【ヘルプの起動】

① [コンピューターの管理] 画面のメニューバーから [ヘルブ] → [トピックの検索] をクリックする

#### ② Office製品を再インストールする

#### \* Office搭載モデル、PowerPoint搭載モデルの場合

ここでは、Office Personal 2007、Office Professional 2007、Office PowerPoint 2007を再インストールする方法を説明します。

#### 【必要なもの】

- [Microsoft® Office Personal 2007] 一式
- 「Microsoft® Office Professional 2007 | 一式
- [Microsoft® Office PowerPoint® 2007] 一式

これらは、本製品に付属のパッケージに入っています。

再インストールした場合、ライセンス認証が必要になります。

#### 再インストール方法とセットアップ方法

詳細は、それぞれのパッケージに付属の『スタートガイド』を確認してください。

#### 【Service Pack 2について】

付属のCD-ROMからOffice Personal 2007、Office Professional 2007、Office PowerPoint 2007を再インストールした場合、Service Pack 2は組み込まれません。

次の手順を行って、インストールしてください。

- ① [スタート] ボタン→ [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする
- ② [セットアップ画面へ] をクリックする
- ③ [Windows 関連] タブをクリックする
- ④ 画面左側の [Microsoft Office 2007 Service Pack 2] をクリックし、表示された画面に従ってセットアップする

#### 【Officeナビ搭載モデルの場合】

「Microsoft® Officeナビ2007」は、アプリケーションの再インストールから再インストールします。

- ① [スタート] ボタン→ [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする
- ② [セットアップ画面へ] をクリックする
- ③「Windows 関連」タブをクリックする
- ④ 画面左側の [Microsoft Officeナビ2007] をクリックし、表示された画面に従ってセットアップする

#### ③ バックアップしておいたデータを復元する

バックアップをとっておいたデータを使いたい場合は、バックアップした記録メディアからデータを読み込んでください。 「東芝ファイルレスキュー」など、アプリケーションによってバックアップ方法や復元方法が用意されている場合は、その方法に従って復元してください。

参照 東芝ファイルレスキュー「本章 2 データのバックアップをとる 〜Windows が起動しないとき〜」

# 5

## アプリケーションを再インストールする

本製品にプレインストールされているアプリケーションは、一度削除してしまっても、必要なアプリケーションやドライバーを指定して再インストールすることができます。

Office製品の再インストールについては、「本章 4-② Office製品を再インストールする」を参照してください。

アプリケーションによっては、再インストール時にID番号などが必要です。あらかじめ確認してから、再インストールすることを推奨します。

同じアプリケーションがすでにインストールされているときは、コントロールパネルの「プログラムのアンインストール」または「プログラムの追加と削除」や、各アプリケーションのアンインストールプログラムを実行して、アンインストールを行ってください。

アンインストールを行わずに再インストールを実行すると、正常にインストールできない場合があります。ただし、上記のどの方法でもアンインストールが実行できないアプリケーションは、上書きでインストールしても問題ありません。

#### 1 操作手順

- **1** [スタート] ボタン( $\bigcirc$  ) → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする
- 2 [セットアップ画面へ] をクリックする

アプリケーションやドライバーのセットアップメニュー画面が表示されます。アプリケーションやドライバーのセット アップメニューは、カテゴリごとのタブに分かれています。

初めて起動したときは、[ドライバー] タブが表示されています。タブをクリックして再インストールしたいアプリケーションを探してください。

画面左側にはアプリケーションの一覧が表示されています。

画面右側にはアプリケーションの説明が書かれていますので、よくお読みください。

- **3 画面左側のアプリケーション名を選択し、画面右側の [「XXX」のセットアップ] をクリックする**「XXX」にはアプリケーション名が入ります。
  選択したメニューによっては別の言葉が表示されます。説明文の下の、下線が引かれている言葉をクリックしてください。
- 4 表示されるメッセージに従ってインストールを行う

「ファイルのダウンロード」画面が表示された場合は、「実行」ボタンをクリックしてください。

## 4章

## 廃棄/譲渡について

パソコン本体を捨てるときや人に譲るときの処置について、知っておいて欲しいことを説明しています。

1 捨てるとき/人に譲るとき



### 捨てるとき/人に譲るとき

#### 1 お客様登録の削除について

● ホームページから削除する

東芝ID (TID) をお持ちの場合はこちらからお願いします。
① インターネットで「http://room1048.jp/」へ接続
オス

- ② [ログイン] ボタンをクリックする [セキュリティの警告] 画面が表示された場合は、内 容を確認し、[OK] ボタンをクリックしてください。
- ③ [東芝ID (TID)] と [パスワード] に入力し、[ログイン] ボタンをクリックする お客様専用ページにログインします。
- ④ページ右上の [登録情報変更] をクリックする [登録情報変更メニュー] 画面が表示されます。
- ⑤ [退会] をクリックし、登録を削除する
- ※ 退会ではなく、商品の削除のみのお客様は、「登録情報変更メニュー」で商品削除を行ってください。
- ※ TIDを退会されますと、「Shop1048」でのTID会員 メニュー、およびポイントサービスなどもご利用いた だけなくなりますので、あらかじめご了承ください。
- 電話で削除する

「東芝ID事務局(お客様情報変更)」までご連絡ください。

東芝ID事務局(お客様情報変更) TEL: 0570-09-1048 受付時間: 10:00~17:00

(土・日、祝日、東芝特別休日を除く)

紹介しているホームページや電話番号は、お客様登録の内容変更や削除に関するお問い合わせ窓口です。 技術的なご相談や修理に関するお問い合わせは、『東芝PCサポートのご案内』を確認してください。

またリサイクルに関しては、『東芝PCサポートのご案内』を参照してください。




#### XE

● 法人のお客様の場合は、ログインで表示される画面が異なります。登録情報の変更および退会は「登録情報変更」のメニューで、ご自身で行っていただくことができますが、商品の削除ができませんので、その場合は東芝ID事務局までお電話でご連絡くださいますようお願いいたします。

詳しくは、次のホームページを参照してください。 URL: https://room1048.jp/onetoone/info/ business.htm

#### 2 ハードディスクの内容をすべて消去する

パソコン上のデータは、削除操作をしても実際には残っています。普通の操作では読み取れないようになっていますが、特殊な方法を実行すると削除したデータでも再現できてしまいます。そのようなことができないように、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、他人に見られたくないデータを読み取れないように、消去することができます。



(ハードディスクのリカバリーツールを使用する場合)

なお、ハードディスクに保存されているデータやプログラムなどはすべて消失します。パーティションも消失します。 これらを復元することはできませんので、注意してください。

#### 操作手順

ハードディスクの内容を削除するには、ハードディスクの リカバリーツール、作成したリカバリーメディアを使用し ます。

ハードディスクのリカバリーツールを使用すると、ハードディスク内のデータはすべて消去されますが、リカバリーツールは残ります。

作成したリカバリーメディアを使用すると、ハードディス ク内のデータと共にリカバリーツールも消去されます。

【ハードディスクのリカバリーツールから行う方法】

- パソコンの電源を切る(シャットダウン)
- **2** ACアダプターと電源コードを接続する
- **3** キーボードの (ゼロ) キーを押しながら電源 スイッチを押し、[dynabook] 画面が表示され たら指をはなす

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの 入力をうながすメッセージが表示されます。 パスワードを入力して(ENTER)キーを押してください。 メッセージ画面が表示されます。

**4** 画面の内容を確認し、[はい] ボタンをクリック する

[復元方法の選択] 画面が表示されます。

5 [ハードディスク上の全データの消去] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする 消去方法を選択する画面が表示されます。

## **6** 目的に合わせて、[標準データの消去] または [機 密データの消去] をチェックし、[次へ] ボタン をクリックする

通常は [標準データの消去] を選択してください。データを読み取れなくなります。

より確実にデータを消去するためには、[機密データの消去]を選択してください。数時間かかりますが、データは消去されます。

[データの消去を開始します。] 画面が表示されます。

#### 7 [次へ] ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。

[次へ] ボタンをクリックすると、消去が実行されます。 消去が完了すると、終了画面が表示されます。

#### **8** [終了] ボタンをクリックする

【リカバリーメディアから行う方法】

- ACアダプターと電源コードを接続する
- **2** リカバリーメディアをセットして、パソコンの 電源を切る

リカバリーメディアが複数枚ある場合は、「メディア 1」 からセットしてください。

USBフラッシュメモリの場合はUSBコネクタに差し 込んでください。

3 電源スイッチを押し、[dynabook] 画面が表示 されている間に「F12」キーを数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの 入力をうながすメッセージが表示されます。 パスワードを入力して(ENTER)キーを押してください。

## 4 ↑ ↓ キーでリカバリーメディアを選択し、 (ENTER)キーを押す

選択する項目は、次のようになります。

外付けのDVDドライブ

: DVDドライブを示す項目 ([CD/DVD]、[USB]、[USB CDROM] など)

USBフラッシュメモリ

: USBフラッシュメモリを示す項目 ([USB] など)

**5** [TOSHIBA Recovery Wizard] をチェックし、 [次へ] ボタンをクリックする

メッセージ画面が表示されます。

以降は、本項の「ハードディスクのリカバリーツール から行う方法 | の手順4を参照してください。

< MEMO >	

C MEMO >



## リカバリー (再セットアップ) チェックシート

リカバリーは、本ページをコピーするなどして、次の項目を順番にチェックしながら実行してください。 本ページに記載されている各チェック項目の詳細は、「3章 買ったときの状態に戻すには」で説明しています。

① リカバリーをする前に確認すること
□ ウイルスチェックソフトで、ウイルス感染のチェックを実行する □ セーフ モードで起動できるかどうか実行してみる □ 周辺機器をすべて取りはずし、再度確認してみる □ 『取扱説明書』 や《オンラインマニュアル》をご覧になり、ほかのトラブル解消方法を探してみる □ システムの復元で以前の状態に復元する
② リカバリーをはじめる前にしておくこと
□ ① <b>準備するもの</b> □ 『セットアップガイド』(本書) □ 『取扱説明書』 □ このリカバリーチェックシートをコピーしたもの □ リカバリーメディア (作成したリカバリーメディアからリカバリーする場合)
□ ②必要なデータのバックアップをとる
バックアップをとることができる場合は、とっておいてください。リカバリーをすると、購入後に作成したデータはすべて消失します。
<ul> <li>□ ドキュメントまたはマイドキュメントのデータ</li> <li>□ 購入後にデスクトップに保存したデータ</li> <li>□ インターネットエクスプローラーのお気に入り</li> <li>□ メール送受信データ</li> <li>□ メールアドレス帳</li> <li>□ プレインストールされているアプリケーションのデータやファイル</li> <li>□ 購入後にインストールしたアプリケーションのデータ</li> <li>□ 購入後に作成したフォルダーやファイル</li> </ul>
□ ③アプリケーションのセットアップ用のメディアを確認する 「Microsoft Office」や、購入後にインストールしたアプリケーションなどは、リカバリー後にインストールする必要だあります。リカバリーした直後は、お客様がインストールしたソフトなどは復元されません。ご購入されたメディアなどから再度インストールしてください。
<ul><li>□ ④各種設定を確認する</li><li>□ ⑤あらかじめ、音量を調節する</li><li>□ ⑥無線LAN機能がONであるか確認する</li><li>□ ⑦周辺機器をすべて取りはずす</li></ul>
③ リカバリー(再セットアップ)の流れ
リカバリーをする場合は、次のような流れで作業を行ってください。 □ ①リカバリー(再セットアップ) □ ②ウイルスチェックソフトのインストール* □ ③ Office 製品のインストール*

\* 必要なモデルの場合

□ ④周辺機器(マウス・メモリ・プリンターなど)を取り付けて、設定する

□ ⑤インターネットやメールの設定 □ ⑥ウイルスチェックソフトの設定と更新

□ ⑧アプリケーションのインストール

□ ⑦ Windows Update

□ ⑨データの復元